




**ŁAWKA RZYMSKA – ROMAN BENCH –  
ŘÍMSKÁ LAVICE – RÜCKENTRAINER**

**LSR8311**



**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – MANUAL INSTRUCTION –  
NÁVOD K OBSLUZE - BEDIENUNGSANLEITUNG**

## **UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

**Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego i zaprojektowano tak, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo. Powinny być przestrzegane następujące zasady:**

- 1** Przed rozpoczęciem treningu skonsultuj się z lekarzem w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do korzystania ze sprzętu do ćwiczeń. Decyzja lekarza jest niezbędna w przypadku przyjmowania leków wpływających na pracę serca, ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Jest to także konieczne w przypadku osób w wieku powyżej 35 lat oraz osób mających kłopoty ze zdrowiem.
- 2** Przed rozpoczęciem ćwiczeń zawsze wykonaj rozgrzewkę.
- 3** Zwracaj uwagę na niepokojące sygnały. Niewłaściwe lub nadmierne ćwiczenia są niebezpieczne dla zdrowia. Jeśli w czasie ćwiczeń pojawią się bóle lub zawroty głowy, ból w klatce piersiowej, nieregularny rytm serca lub inne niepokojące objawy, należy natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem
- 4** W czasie ćwiczeń i po ich zakończeniu zabezpiecz sprzęt treningowy przed dostępem dzieci i zwierząt
- 5** Urządzenie należy postawić na suchej i równej powierzchni w odległości 0,5m od ściany. Z bezpośredniego sąsiedztwa urządzenia należy usunąć wszystkie ostre przedmioty. Należy chronić je przed wilgocią, ewentualne nierówności podłoża należy wyrównać. Zalecane jest stosowanie specjalnego podkładu antypoślizgowego, który zapobiegnie przesuwaniu się urządzenia podczas wykonywania ćwiczeń.
- 6** Przed pierwszym użyciem, a później w regularnych odstępach czasu, należy sprawdzać mocowanie wszystkich śrub, bolców i pozostałych połączeń.
- 7** Przed rozpoczęciem ćwiczeń sprawdź umocowanie części i łączących je śrub. Trening można rozpocząć tylko wtedy, jeżeli urządzenie jest całkowicie sprawne.
- 8** Urządzenie powinno być regularnie sprawdzane pod względem zużycia i uszkodzeń tylko wtedy będzie ono spełniało warunki bezpieczeństwa.
- 9** Nie wkładaj w otwory żadnych elementów.
- 10** Zwracaj uwagę na wystające urządzenia regulacyjne i inne elementy konstrukcyjne, które mogłyby przeszkadzać w trakcie ćwiczeń.
- 11** Sprzęt wykorzystuj jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli któraś z części ulegnie uszkodzeniu bądź zużyciu lub też usłyszysz niepokojące dźwięki podczas używania sprzętu, natychmiast przerwij ćwiczenia. Nie używaj sprzętu ponownie dopóki problem nie zostanie usunięty.
- 12** Ćwicz w wygodnym ubraniu i sportowym obuwiu. Unikaj luźnych ubrań, którymi można zahaczyć o wystające części sprzętu lub które mogłyby ograniczać swobodę ruchów.
- 13** **Sprzęt zaliczony został do klasy H według normy EN 20957-1 i jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie może być używany jako sprzęt terapeutyczny lub rehabilitacyjny.**
- 14** Podczas podnoszenia lub przenoszenia sprzętu należy zachować właściwą postawę, aby nie uszkodzić kręgosłupa.
- 15** Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Dzieci mogą z niego korzystać wyłącznie pod nadzorem dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
- 16** Montując urządzenie należy ściśle stosować się do załączonej instrukcji i używać tylko części dołączonych do zestawu. Przed rozpoczęciem montażu, należy sprawdzić czy wszystkie części, które zawiera dołączona lista, znajdują się w zestawie.

**OSTRZEŻENIE: PRZED UŻYCIEM SPRZĘTU FITNESS PRZECZYTAJ INSTRUKCJE.**

**NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONTUZJE LUB USZKODZENIA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY SPOWODOWANE NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM TEGO PRODUKTU.**

### **DANE TECHNICZNE**

Waga netto – 13.5 kg

Rozmiar po rozłożeniu – 122 x 56 x 117 cm


Maksymalne obciążenie produktu (z użytkownikiem) – 270 kg

### **KONSERWACJA**













Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących. Używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki do usuwania zabrudzeń i kurzu. Usuwać ślady potu gdyż kwasowy odczyn może uszkodzić tapicerkę. Urządzenia należy przechowywać w miejscach suchych by chronić je przed wilgocią i korozją.



## CZĘŚCI

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <p>#1. Rama główna – 1 SZT</p>           |  |                                   |
| <p>#2. Poduszki modlitewnika – 2 SZT</p> | <p>#3. Rama modlitewnika - 1 SZT</p>   | <p>#4. Przedni słupek – 1 SZT</p> |
| <p>#5. Przednia stopa – 1 SZT</p>        | <p>#6. Rura wspomagająca - 1 SZT</p>   | <p>#7. Wałki z pianki – 2 SZT</p> |
| <p>#8. Uchwyty – 2 SZT</p>               | <p>#9. Wspornik -2 SZT</p>   |                                   |


## SZCZEGÓŁOWA LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>#10. Śruba M8*60 – 2 SZT</p>   | <p>#11. Podkładka zakrzywniona D8 - 2 SZT</p>                                       | <p>#12. M8 Zaślepka – 2 SZT</p>   |
|  |  |  |
| <p>#13. Śruba M10*65 – 1 SZT</p>  | <p>#14. Podkładka płaska D8 -4PSC</p>   | <p>#15. M10 Nakrętka – 4 SZT</p>  |
|  |  |  |
| <p>#16. Śruba M10*60– 1 SZT</p>   | <p>#17. Śruba M10*115 – 2 SZT</p>   | <p>#18. Zawlecзка - 1 SZT</p>   |
|  |  |  |
| <p>#19. Klucz płaski 13-17</p>  | <p>#20. Klucz imbusowy</p>  | <p>#21. Gałka</p>   |

## MONTAŻ: KROK 1


1) Zamontuj **przednią stopę (5)** do **przedniego słupka (4)** za pomocą dwóch **śrub M8\*60 (10)**. Aby dokręcić użyj **zakrzywionej podkładki D8 (11)**, dwóch **zaślepek M8 (12)** oraz **płaskiego klucza 13-17 (19)**.

2) Do **ramy głównej (1)** zamontuj **przedni słupek (4)**. Użyj do tego **śruby M10\*65 (13)** wraz z **podkładką płaską D8 (14)** oraz jedną **nakrętkę M10 (15)**. Dokręć za pomocą **klucza imbusowego (20)**, a następnie włóż **zawleczkę (18)**.



## KROK 2


Zamontuj **rurę wspomagającą (6)** do **przedniego słupka (4)** za pomocą **śruby M10\*60 (16)** wraz z jedną **podkładką D8 (14)** oraz dwoma **nakrętkami M10 (15)**. Dokręć za pomocą **płaskiego klucza (19)** oraz **klucza imbusowego (20)**. Na uchwyty załóż dwa **wałki z pianki (7)**.



### **KROK 3**


1) Zamocuj jeden z końców **wspornika (9)** do **przedniego słupka (4)** używając **śruby M10\*115 (17)**, **płaskiej podkładki D8 (14)** oraz **nakrętki M10 (15)**. Dokręć za pomocą **płaskiego klucza (19)** oraz **klucza imbusowego (20)**.

2) Zamocuj drugi koniec **wspornika (9)** to **ramy głównej (1)** używając **śruby M10\*115 (17)**, **płaskiej podkładki D8 (14)** oraz **nakrętki M10 (15)**. Dokręć za pomocą **płaskiego klucza (19)** oraz **klucza imbusowego (20)**.




### **KROK 4**

1) Wyciągnij śruby z **ramy modlitewnika (3)**.  
2) Zamocuj **poduszki modlitewnika (2)** do **ramy modlitewnika (3)** za pomocą wyjętych śrub. Dokręć za pomocą **klucza imbusowego (20)**.



### **KROK 5**

1) Włóż **ramę modlitewnika (3)** do **przedniego słupka (4)**. Wybierz odpowiednią wysokość dokręć za pomocą **gałki (21)**.  
2) **Uchwyty (8)** zamocuj do **ramy modlitewnika (3)**.



## **ZAKRES STOSOWANIA**

Ławka do ćwiczeń jest urządzeniem przeznaczonym do ćwiczeń mięśni brzucha ramion oraz klatki piersiowej. Ławka do ćwiczeń LSR8311 **jest urządzeniem klasy H przeznaczonym wyłącznie do użytku domowego. Nie może być używany jako sprzęt terapeutyczny lub rehabilitacyjny.**

## **INSTRUKCJA ĆWICZEŃ**

Cykl ćwiczeń zapewni Ci polepszenie kondycji, rozbudowę mięśni, a w połączeniu z dietą i ograniczeniem kalorii pozwoli zgubić zbędne kilogramy.

### **Rozgrzewka**

Ten etap pomoże przyspieszyć krążenie krwi, co pozwoli na efektywniejsze ćwiczenie mięśni. Poprawnie wykonana rozgrzewka zredukuje ryzyko kontuzji. Wskazane jest rozciąganie ciała jak pokazano na rysunkach poniżej. Każda z następujących czynności powinna być wykonywana przez co najmniej 30 sekund. Nie rozciągaj się zbyt mocno, jeśli poczujesz ból przestań naciągać mięśnie



Mimo iż czynimy wszelkie wysiłki by zapewnić najlepszą jakość naszych produktów mogą pojawić się pojedyncze błędy lub przeoczenia. Jeśli zauważą Państwo defekt lub brak części prosimy o kontakt.

Importer: ABISAL Sp. z o.o.  
ul. Pyskowicka 17  
41-807 Zabrze  
[abisal@abisal.pl](mailto:abisal@abisal.pl)

## KARTA GWARANCYJNA

Nazwa artykułu:.....

Kod EAN:.....

Data sprzedaży:.....

### WARUNKI GWARANCJI:

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na terytorium RP na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Gwarancja będzie respektowana przez sklep lub serwis po przedstawieniu przez klienta:
  - czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczętąką sprzedaży oraz podpisem sprzedawcy,
  - ważnego dowodu zakupu sprzętu z datą sprzedaży / rachunku, reklamowanego towaru.
3. Ewentualne wady i uszkodzenia ujawniane w okresie gwarancyjnym będą naprawiane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty dostarczenia towaru do serwisu.
4. W przypadku konieczności sprowadzenia części z importu okres naprawy może się wydłużyć o czas niezbędny do ich sprowadzenia jednak nie dłużej niż o 90 dni.
5. Gwarancją nie są objęte:
  - uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady,
  - uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania,
  - niewłaściwy montaż i konserwacja,
  - uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska itp.
6. Gwarancja traci ważność w przypadku:
  - upływu terminu ważności,
  - samodzielnych napraw,
  - nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji.
7. Produkt oddany do naprawy powinien być kompletny i czysty. W przypadku stwierdzenia braków serwis ma prawo odmówić przyjęcia do naprawy. W przypadku dostarczenia brudnego produktu serwis może odmówić jego przyjęcia lub też na koszt klienta za jego pisemną zgodą dokonać czyszczenia.
8. Gwarancją nie są objęte czynności związane z montażem, konserwacją, które zgodnie z instrukcją obsługi użytkownik zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
9. Gwarant informuje również, że prowadzi serwis pogwarancyjny.
10. Towar powinien być zabezpieczony do wysyłki.
11. W celu skorzystania z gwarancji, przestrzegaj procedury zamieszczonej na stronie internetowej:  
<https://serwis.abisal.pl/>

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

---

**SPRZĘT NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU W CELACH REHABILITACYJNYCH  
I TERAPEUTYCZNYCH.**

---

### ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW

| L.p. | Data zgłoszenia | Data wydania | Przebieg napraw | Podpis odbierającego (sklep, właściciel) |
|------|-----------------|--------------|-----------------|--|
|      |                 |              |                 |  |
|      |                 |              |                 |  |

## **IMPORTANT SAFETY INFORMATION**

This product has been designed for home use only and built for optimum safety. Please note the following safety precautions:

- 1 Before starting any exercise program you should consult your doctor to determine if you have any physical or health conditions that could create a risk to your health and safety, or prevent you from using the equipment properly. Your doctor's advice is essential if you are taking medication that affects your heart rate, blood pressure or cholesterol level. This is especially important for persons over the age of 35, pregnant women, or those with pre-existing health problems or balance impairments.
- 2 Before using this equipment to exercise, always do stretching exercises to properly warm up.
- 3 Be aware of your body's signals. Incorrect or excessive exercise can damage your health. Stop exercising if you experience any of the following symptoms: pain, tightness in your chest, irregular heartbeat, extreme shortness of breath, feeling light headed, dizzy or nauseous. If you do experience any of these conditions you should consult your doctor before continuing with exercise program.
- 4 During exercises and after keep children and pets away from the equipment.
- 5 Use the equipment on a solid, flat level surface with a protective cover for your floor or carpet. For safety, the equipment should have at least 0.5 meter of free space all around it. Move all sharp objects to.
- 6 Before each use, visually inspect the unit including hardware and resistance bands.
- 7 Before using the equipment, check if the nuts, bolts and other bends are securely tightened.
- 8 Always use the equipment as indicated. If you find any defective components whilst assembling or checking the equipment, or if you hear any unusual noise coming from the equipment while using, stop. Do not use the equipment until the problem has been rectified.
- 9 Do not insert any object into any openings.
- 10 Be aware of all regulation and constructions parts which may disturb during exercises.
- 11 The safety level of the equipment can only be maintained if it is regularly examined for damage and/or wear and tear.
- 12 Wear suitable clothing whilst using the equipment. Avoid wearing loose clothing which may get caught in the equipment or that may restrict or prevent movement.
- 13 **The equipment has been tested and certified according to EN 20957-1 under class H. It is not suitable for therapeutic use.**
- 14 Care must be taken when lifting or moving the equipment so as not to injure your back. Always use proper lifting techniques and/or use assistance.
- 15 The equipment is designed for adult use only. Adults should take care and responsibility for children.
- 16 Assemble this unit as described in this manual. Use only parts from the set. Check all parts with the part list.

**WARNING:** READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING ANY FITNESS EQUIPMENT. WE ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE CAUSED BY OR THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT

### **SPECIFICATIONS**

Weight – 13.5 kg

Dimensions – 122 x 56 x 117 cm


Maximum weight (with user) – 270 kg

### **MAINTENANCE**













Your unit has been carefully designed to require minimum maintenance. To ensure this, we recommend that you do the following:

- Keep your unit clean by wiping sweat, dust or other residue off with a soft, clean cloth after each use
- Always make sure that the bands are secure and show no signs of wear
- Regularly check the tightness of nuts and bolts

### **PART LIST**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>#1. Main frame – 1PCS</p>                 |  |   |
| <p>#2. Supporting pads with screws– 2PCS</p> | <p>#3. Handle grip tube - 1PCS</p>   | <p>#4. Front supporting tube – 1PCS</p> |
| <p>#5. Front foot – 1PCS</p>                 | <p>#6. Swing tube - 1PSC</p>   | <p>#7. Foam roller – 2PCS</p>           |
| <p>#8. Handle – 2PSC</p>                     | <p>#9. Bench supporting tube - 2PSC</p>  |   |


**DETAIL LIST OF SPARE PARTS**

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>#10. M8*60 screw – 2PCS</p>  | <p>#11. D8 curved washer - 2PSC</p>   | <p>#12. M8 Cap – 2PCS</p>   |
|  |  |  |
| <p>#13. M10*65 screw – 1PSC</p>   | <p>#14. D8 washer -4PSC</p>   | <p>#15. M10 nut – 4PSC</p>  |
|  |  |  |
| <p>#16. M10*60 screw – 1PCS</p>   | <p>#17. M10*115 screw – 2PCS</p>  | <p>#18. Plug - 1PSC</p>   |
|  |  |  |
| <p>#19. Wrench 13-17</p>  | <p>#20. L Shape Wrench</p>  | <p>#21 Knob</p>   |

**ASSEMBLY STEP 1**


1) Attach **Front Supporting Foot (5)** to **Front Supporting Tube (4)** with two **M8\*60screws (10)**. Tighten with two pieces of **D8 curved washer (11)** and two pieces of **M8 Cap (12)** using **Wrench (19)**.

2) Attach **Main Frame (1)** into **Front Supporting Tube (4)**. Insert one **M10\*65 screw (13)** and tighten with one **D8 washer (14)** and one **M10 nut (15)** using **L Shape Wrench (20)**. Insert the **Plug (18)**.




### **ASSEMBLY STEP 2**

Attach **Swing Tube (6)** to **Front Supporting Tube (4)** with one **M10\*60 screw (16)**. Tighten with one **D8 washer (14)** and 2 **M10 nuts (15)** using **Wrench (19)** and **L Shape Wrench (20)**. Put on two **foam rollers (7)**.




### **ASSEMBLY STEP 3**

- 1) Attach one side of **Bench Supporting Tube (9)** to **Front Supporting Tube (4)** with one **M10\*115 screw (17)**. Tighten with one **D8 washer (14)** and one **M10 nut (15)** using **L Shape Wrench (20)** and **Wrench (19)**.
- 2) Attach other side of **Bench Supporting Tube (9)** to **Main Frame (1)** with one **M10\*115 screw (17)**. Tighten with one **D8 washer (14)** and one **M10 nut (15)** using **L Shape Wrench (20)** and **Wrench (19)**.




### **ASSEMBLY STEP 4**

- 1) Take the screws off **Supporting Pad (2)**.
- 2) Attach **Handle Grip Tube (3)** to **Supporting Pad (2)** with screws. Tighten with **L Shape Wrench (20)**.



### **ASSEMBLY STEP 5**

- 1) Insert **Handle Grip Tube (3)** to **Front Supporting Tube (4)**. Select a proper position and tighten with **Knob (21)**.
- 2) Attach **Handle (8)** with **Handle Grip Tube (3)**.




## TERMS OF REFERENCES

Exercises bench is use for abdominal, arms and lower body training. Bench LSR8311 is class H item. **Unit is not intended for therapy or rehabilitation.**

## TRAINING INSTRUCTION

### 1. Warm-Up

To prevent injury and maximize performance we recommend that each workout period starts with a warm-up. We suggest you do the following exercise as the sketch map. Each exercise at least about 30 seconds.



Even though we go to great efforts to ensure the quality of each product we produce, occasional errors and /or omissions do occur. In any event should you find this product to has either a defective or a missing part, Please contact us for a replacement.

### **Consumer service department:**

ABISAL Sp. z o. o.  
ul. Pyskowicka 17  
41-807 Zabrze  
abisal@abisal.pl

## GUARANTEE CARD

Article name:.....  
EAN code:.....  
Date of sale: .....

### GUARANTEE TERMS:

1. The Seller provides guarantee on behalf of the Guarantor within the territory of the Republic of Poland for the period of 24 months from the date of sale.
2. The Guarantee will be recognised by the shop or service centre after the client provides:
  - clearly and correctly filled-in guarantee card with the sale stamp and the seller's signature
  - valid purchase confirmation for the equipment including the date of sale / bill, complained product.
3. Possible defects and damages revealed during the guarantee period shall be remedied free of charge within not more than 21 days from the delivery of the product to the shop or service.
4. Should it be necessary to import some components, the guarantee term can be extended by the period required to import such part, however such period shall not be longer than 90 days.
5. The guarantee does not cover:
  - mechanical damages and subsequent defects,
  - damages and defects resulting from incorrect storage and usage of the equipment against its purpose,
  - incorrect assembly and maintenance,
  - damages and consumption of such elements as: cables, straps, rubber parts, pedals, sponge grips, wheels, bearings, etc.
6. The guarantee expires in the event of:
  - expiry of the validity term,
  - self-repairs,
  - failure to follow the rules of correct operation.
7. The product handed over for repair should be complete and clean. If some parts are missing, the service is entitled to refuse to accept the product for repair. The service may refuse to accept a dirty product or clean in on the client's expense after the client's written permit.
8. The guarantee does not cover activities related to assembly, maintenance, which, according to the instruction, the user is obliged to perform themselves.
9. The Guarantor also informs that they offer post-guarantee service.
10. The product should be provided in its original packaging and should be secured for shipment.
11. To exercise the guarantee follow the procedure posted on the website: <https://serwis.abisal.pl/>

In case of non-conformity of the sold thing with the contract, the buyer is entitled by law to legal remedies from and at the expense of the seller. The guarantee does not affect such remedies.

---

**THE EQUIPMENT IS NOT INTENDED FOR REHABILITATION AND THERAPY**

---

### NOTES ON THE COURSE OF REPAIRS

| Item | Date of notification | Date of provision | Course of repairs | Signature of the recipient (shop, owner) |
|------|----------------------|-------------------|-------------------|--|
|      |                      |                   |                   |  |
|      |                      |                   |                   |  |

## **BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY**

**Výrobek je určen výhradně k domácímu použití a byl navržen tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost. Dodržujte následující rady:**

- 1 Před započítím tréninku se poradte s lékařem za účelem vyloučení překážek ve využívání tohoto cvičebního zařízení. Rozhodnutí lékaře je nezbytné v případě užívání léků majících vliv na činnost srdce, tlak krve a hladinu cholesterolu. Je to také nezbytné u osob starších 35 let a osob majících zdravotní potíže.**
- 2 Před započítím tréninku proveďte vždy rozcvičku.
- 3 Všimněte si znepokojujících signálů. Nesprávné nebo nadměrné cvičení je nebezpečné pro zdraví. Pokud se v průběhu tréninku objeví bolesti hlavy nebo závratě, bolest na hrudníku, nepravidelný srdeční rytmus nebo jiné znepokojující projevy, je potřeba trénink okamžitě přerušit a poradit se s lékařem
- 4 V průběhu tréninku a po jeho ukončení zajistěte, aby k zařízení neměly přístup děti a zvířata.
- 5 Zařízení je potřeba postavit na suchém a rovném povrchu ve vzdálenosti 0,6 m od stěny. Z nejbližšího okolí zařízení je potřeba odstranit veškeré ostré předměty. Zařízení je potřeba chránit před vlhkostí a eventuální nerovnosti podlahy je potřeba vyrovnat. Je doporučeno používat speciální antiskuzový podklad, který zabrání posouvání se zařízení během tréninku.
- 6 Před prvním použitím, a dále v pravidelných intervalech, je potřeba kontrolovat upevnění šroubů a ostatních spojů.
- 7 Před započítím tréninku zkontrolujte upevnění jednotlivých částí a šroubů. Trénink může být započat pouze v případě, že je zařízení řádně sestaveno.
- 8 Zařízení by mělo být pravidelně kontrolováno z hlediska opotřebení a poškození. Pouze tehdy bude splňovat bezpečnostní podmínky.
- 9 Nevkládejte do otvorů žádné předměty.
- 10 Dávejte pozor na čouhající regulační části a jiné konstrukční části, které by při tréninku mohly překážet.
- 11 Zařízení využívejte pouze v souladu s jeho určením. Jestliže bude některá část poškozena nebo opotřebena nebo se během tréninku objeví znepokojující zvuky, okamžitě přerušete trénink. Nepoužívejte zařízení, dokud nebude závada odstraněna.
- 12 Cvičte v pohodlném oblečení a sportovní obuvi. Vyhněte se volnému oblečení, které by se mohlo o vyčnívající části zachytit nebo by mohly omezovat volnost pohybu.
- 13 **Zařízení spadá do kategorie H podle normy EN 20957-1. Není možné jej využívat jako terapeutické zařízení.**
- 14 Během zvedání nebo přenášení tohoto zařízení je potřeba mít správné držení těla, aby nedošlo k poškození páteře.
- 15 Zařízení je určeno pouze pro osoby dospělé. Děti jej mohou využívat pouze pod dohledem dospělých osob, které jsou v tomto případě za děti zodpovědné.
- 16 Při montáži zařízení je potřeba přesně dodržovat návod a používat pouze části, které patří k zařízení. Před započítím montáže je potřeba zkontrolovat, zda všechny části, které jsou v seznamu, byly dodány.

**UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM FITNESS ZAŘÍZENÍ JE POTŘEBA SI PŘEČÍST NÁVOD. NENESEME ZODPOVĚDNOST ZA ÚRAZY NEBO POŠKOZENÍ PŘEDMĚTŮ ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU.**

## **TECHNICKÁ DATA**

Hmotnost netto – 13.5 kg


Rozměr po rozložení– 122 x 56 x 117 cm

Maximální hmotnost (s uživatelem) – 270 kg













## **ÚDRŽBA**

K čištění zařízení není vhodné používat agresivní čisticí prostředky. Používejte měkký, vlhký hadřík na odstraňování špíny a prachu. Odstraňujte stopy potu, neboť kyselá reakce může poškodit potah. Zařízení je potřeba přechovávat na suchém místě, aby bylo chráněno před vlhkostí a korozí.

## SEZNAM DÍLŮ

|                  |  |                  |
|------------------|--|------------------|
| #1. Hlavní rám   |  |                  |
| #2. Podpěry      | #3. Výsuvný rám  | #4. Vzpěra       |
| #5. Stabilizátor | #6. Zarážka nohou  | #7. Pěnové válce |
| #8. Madla        | #9. Jistící tyče   |                  |


## MONTÁŽNÍ MATERIÁL

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| #10. M8*60 šroub – 2 ks   | #11. D8 prohnutá podložka – 2 ks  | #12. M8 ozdobná matice – 2 ks   |
|  |  |  |
| #13. M10*65 šroub – 1 ks  | #14. D8 podložka -4 ks  | #15. M10 matice – 4 ks  |
|  |  |  |
| #16. M10*60 šroub – 1 ks  | #17. M10*115 šroub – 2 ks   | #18. Čep – 1 ks   |
|  |  |  |
| #19. Klíč 13-17   | #20. L klíč   | #21 Pružinový šroub   |

## **KROK 1**


1) Vzpěru (4) spojte se stabilizátorem (5) pomocí 2 šroubů M8\*60 (10), prohnutých podložek D8 (11) a ozdobných matic M8 (12). Sotáhněte klíčem (19).

2) Hlavní rám (1) spojte se vzpěrou (4) pomocí 1 šroubu M10\*65 (13), podložky D8 (14) a matice M10 (15). Spojení dotáhněte L klíčem (20). Složenou konstrukci zvedněte a zajistěte čepem (18).



## **KROK 2**


Zarážku nohou (6) spojte se vzpěrou (4) pomocí 1 šroubu M10\*60 (16), podložky D8 (14) a matice M10 (15). Spojení dotáhněte pomocí klíčů (19 a 20). Na zarážku nasuňte pěnové válce (7) a pro zajištění polohy použijte čep (18).



### **KROK 3**

1) K trnům vzpěry (4) přiložte jistící tyče (9) (každou z jedné strany) a připevněte je pomocí šroubu M10x115 (17), podložky D8 (14) a matice M10 (15). Spojení dotáhněte pomocí klíčů (19 a 20).


2) Druhou stranu obou jistících tyčí (9) přiložte k trnům na hlavním rámu (1) a připevněte je pomocí šroubu M10\*115 (17), podložky D8 (14) a matice M10 (15). Spojení dotáhněte pomocí klíčů (19 a 20).



### **KROK 4**

1) Ze spodní strany podpěr (2) vyšroubujte šrouby.


2) Podpěry (2) připevněte k výsuvnému rámu (3) a připevněte pomocí šroubů. Dotáhněte L klíčem (20).



### **KROK 5**

1) Výsuvný rám (3) vsuňte do vzpěry (4), nastavte správnou výšku a zajistěte ji šroubem (21).

2) K výsuvnému rámu (3) připevněte madla (8).



## **URČENÍ LAVIČKY**

Lavice pod činku je zařízením určeným k procvičování břišních, ramenních a prsních svalů. Lavice pod činku LSR8311 je zařízením třídy H určeným k domácímu použití. Není určeno k terapeutickým nebo rehabilitačním účelům.

## **CVIKY**

Cyklos tréninků Vám zaručí zlepšení kondice, růst svalů a ve spojení s dietou a snížením počtu kalorií umožní shodit nadbytečná kila.

### **1. Rozcvička**

Tato fáze Vám pomůže urychlit proudění krve, což umožní efektivnější procvičení svalů. Správně provedená rozcvička sníží riziko úrazu. Je doporučeno provádět rozcvičku pomocí cviků níže zobrazených. Každý z těchto cviků by měl být prováděn po dobu min. 30 sekund. Neprotahujte se příliš, jestliže ucítíte bolest, rozcvičku ukončete.



Přesto, že děláme vše pro to, abychom zajistili maximální kvalitu našich výrobků, mohou se objevit jednotlivé vady nebo chyby. Pokud si všimnete závady nebo toho, že některá z částí chybí, kontaktujte nás, prosím.

#### **Importer:**

ABISAL Sp. z o.o.  
ul. Pyskowicka 17  
41-807 Zabrze  
abisal@abisal.pl

## ZÁRUČNÍ LIST

Název produktu:.....

EAN kód:.....

Datum prodeje:.....

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Prodávající jménem Ručitele poskytuje záruku na území Polska po dobu 24 měsíců od data prodeje: skútr 24 měsíců.
2. Záruka bude respektována obchodem nebo servisem po předložení zákazníkem:
  - čitelně a správně vyplněného záručního listu s razítkem a podpisem prodávajícího,
  - platného doklad o koupi produktu s datem prodeje (účtu),
  - reklamovaného produktu.
3. Jakékoli závady a poškození odhalené během záruční doby budou opraveny bezplatně nejdéle do 21 dnů ode dne doručení do obchodu nebo servisu.
4. Je-li třeba produkt převézt z jiné země, může být záruční lhůta prodloužena o dobu nezbytnou k jeho vrácení, nejdéle však o 90 dnů.
5. Záruka se nevztahuje na:
  - mechanické poškození a vady způsobené nimi,
  - poškození a vady vyplývající z nesprávného použití a skladování,
  - špatnou montáž a údržbu,
  - poškození a opotřebení součástí které podléhají zkáze, jako jsou kabely, pásy, pryžové prvky, pedály, držáky na houby, kola, ložiska atd.
6. Záruka zaniká, pokud:
  - vyprší její platnost,
  - bylo do produktu neodborně zasazeno,
  - nebyla dodržena pravidla řádné údržby.
7. Produkt dodaný do opravy by měl být kompletní a čistý, v opačném případě má servis právo odmítnout přijetí produktu do opravy. V případě dodání špinavého produktu může servis odmítnout jeho přijetí do opravy, nebo na náklady zákazníka stroj vyčistit s jeho písemným svolením k čištění.
8. Záruka se nevztahuje na činnosti související s montáží a údržbou, které musí podle uživatelské příručky provádět sám uživatel.
9. Ručitel také informuje, že provozuje pozáruční servis.
10. Výrobek by měl být v původním obalu a zajištěn pro přepravu.
11. V případě reklamáce zboží prosím postupujte podle návodu na webových stránkách: <https://serwis.abisal.pl/>

Pokud zboží neodpovídá smlouvě, má kupující ze zákona nárok na zajištění právní ochrany na náklady prodávajícího. Záruka nemá na tyto zákonné opravné prostředky vliv.

---

**ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K POUŽITÍ PRO RAHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÉ ÚČELY.**

---

### UPOZORNĚNÍ O OPRAVĚ

| Č. | Datum nahlášení | Datum vydání | Průběh oprav | Podpis příjemce (obchod, majitel) |
|----|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
|    |                 |              |              |                                   |
|    |                 |              |              |                                   |

## SICHERHEITSANMERKUNGEN

Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt und wurde so konzipiert, um die optimale Sicherheit zu gewährleisten. Es sollten folgende Regeln eingehalten werden:

- 1 Vor dem Beginn des Trainings sollten Sie sich von Ihrem Arzt beraten lassen, ob es keine Gegenanzeigen für den Gebrauch des Trainingsgeräts gibt. Die Meinung des Arztes ist vor allem wichtig bei Personen, die Medikamente einnehmen, die Ihre Herzfrequenz, Ihren Blutdruck und Ihren Cholesterinspiegel beeinflussen. Dies ist auch bei Menschen ab dem 35. Lebensjahr und bei Menschen mit gesundheitlichen Problemen notwendig.
- 2 Bevor Sie Ihr Training beginnen, machen Sie zuerst die Aufwärmübungen.
- 3 Achten Sie auf abnormale Symptome. Die fehlerhafte Durchführung der Übungen oder die übermäßige Anstrengung ist gesundheitsgefährdend. Falls irgendein Gesundheitsproblem auftritt (z. B. Schmerzen, Schwindelgefühle, Druckgefühl im Brustkorbbereich, Herzrhythmusstörungen oder andere Symptome), sollte das Training unverzüglich unterbrochen werden. Sie sollten sich auch von Ihrem Arzt beraten lassen.
- 4 Das Gerät sollte vor dem Zugriff von Kindern und Tieren nach und vor einem Training gesichert werden.
- 5 Das Gerät sollte auf einer trockenen und flachen Oberfläche, in einem Abstand von 0,5m von der Wand aufgestellt werden. In der Nähe des Geräts sollten alle scharfen Gegenstände entfernt werden. Das Gerät sollte vor Feuchtigkeit geschützt werden. Die Unebenheiten sollte man hingegen ebnen. Es wird auch empfohlen, eine spezielle rutschfeste Unterlage zu verwenden, die verhindert, dass sich das Gerät während der Übungen verschiebt.
- 6 Vor der ersten Benutzung und danach in regelmäßigen Abständen sollte die Befestigung aller Schrauben, Muttern und der sonstigen Verbindungselemente geprüft werden.
- 7 Die Befestigung der Teile und deren Verbindungselemente sollte vor dem Beginn der Übungen überprüft werden. Das Training kann nur begonnen werden, wenn das Gerät einwandfrei funktioniert.
- 8 Das Gerät erfüllt nur dann alle Sicherheitsbedingungen, wenn es regelmäßig im Hinblick auf Verschleiß und Schäden überprüft wird.
- 9 Keine anderen Elemente sollten in die Öffnungen eingeführt werden.
- 10 Achten Sie auf hervorstehende, verstellbare Teile und andere Elemente der Konstruktion, die bei Ihrem Training stören könnten.
- 11 Das Gerät sollte entsprechend der Zweckbestimmung verwendet werden. Wenn ein Teil beschädigt oder abgenutzt wird oder Sie bei der Benutzung des Geräts ungewöhnliche Geräusche hören, sollten Sie die weitere Benutzung unterbrechen. Dieses Gerät darf nur dann verwendet werden, wenn die Mängel behoben worden sind.
- 12 Es sollten entsprechende Sportkleidung und -schuhe für Trainings angezogen werden. Zu lockere Kleidungsstücke sollten vermieden werden, die an hervorstehenden Teilen des Geräts hängenbleiben oder die Bewegungsfreiheit einschränken könnten.
- 13 **Das Gerät wurde zur Klasse H gemäß der Norm EN 20957-1 angerechnet. Es darf nur für den Heimgebrauch und nicht zu therapeutischen, kommerziellen sowie Rehabilitationszwecken verwendet werden.**
- 14 Beim Anheben oder Transport des Geräts sollte eine richtige Körperhaltung eingenommen werden, um die Wirbelsäule nicht zu verletzen.
- 15 Das Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt. Kinder dürfen es nur unter der Aufsicht von Erwachsenen und unter ihrer Verantwortung benutzen.
- 16 Das Gerät sollte unter strikter Einhaltung der Bedienungsanleitung montiert werden. Bei der Montage sollten nur die im Set gelieferten Teile verwendet werden. Prüfen Sie vor Beginn der Montage, ob alle Teile im Set nach der beigefügten Liste enthalten sind.

**WARNUNG:** VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES FITNESSGERÄTS SOLLTE DIE UNTEN STEHENDE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHGELESEN WERDEN.

WIR TRAGEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN AN GEGENSTÄNDEN, DIE DURCH DEN UNSACHGEMÄßEN GEBRAUCH DIESES PRODUKTS ENTSTEHEN.

### **TECHNISCHE DATEN**

Nettogewicht – 13.5 kg


Aufstellmaße – 122 x 56 x 117 cm

Maximalgewicht (mit Benutzer) – 270 kg







### **WARTUNG**







Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen. Entfernen Sie Schweißspuren, da die Säurereaktion die Beschichtung dieses Geräts beschädigen kann. Stellen Sie das Gerät an einem trockenen Ort, um es vor Feuchtigkeit und Korrosion zu schützen.

### **LISTE DER TEILE**

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>#1. Hauptrahmen – 1 St.</p>          |  |   |
| <p>#2. Kissen des Curlpults – 2 St.</p> | <p>#3. Rahmen des Curlpults - 1 St.</p>  | <p>#4. Vorderes Stützrohr – 1 St.</p>     |
| <p>#5. Vorderer Standfuß – 1 St.</p>    | <p>#6. Befestigungsrohr - 1 St.</p>  | <p>#7. Rollen aus Schaumstoff – 2 St.</p> |
| <p>#8. Griffe – 2 SZT</p>               | <p>#9. Stütze -2 St.</p>   |   |

### **DETAILLIERTE LISTE DER ERSATZTEILE**


|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>#10. Schraube M8*60 – 2 St.</p>  | <p>#11. Gebogene Unterlegscheibe D8 - 2 St.</p>                                     | <p>#12. M8 Endkappe– 2 St.</p>  |
|  |  |  |
| <p>#13. Schraube M10*65 – 1 St.</p>   | <p>#14. Flache Unterlegscheibe D8 – 4 St.</p>                                       | <p>#15. M10 Mutter– 4 St.</p>   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| #16. Schraube M10*60 – 1 St.  | #17. Schraube M10*115 – 2 St.   | #18. Haltebolzen - 1 St.  |
|  |  |  |
| #19. Schraubenschlüssel 13-17   | #20. Innensechskantschlüssel  | #21 Drehknopf   |

### **MONTAGE: SCHRITT 1**


1) Befestigen Sie **den vorderen Standfuß (5)** am **vorderen Stützrohr (4)** mittels zwei **Schrauben M8\*60 (10)**. Um sie fest anzudrehen, verwenden Sie **die gebogene Unterlegscheibe D8 (11)**, zwei **Endkappen M8 (12)** und **den Schraubenschlüssel 13-17 (19)**.

2) Befestigen Sie **das vordere Stützrohr (4)** am **Hauptrahmen (1)** mittels **der Schraube M10\*65 (13)**, **der flachen Unterlegscheibe D8 (14)** und **einer Mutter M10 (15)**. Ziehen Sie alles mittels **des Innensechskantschlüssels (20)** fest an und stecken Sie **den Haltebolzen (18)** ein.



### **SCHRITT 2**


Befestigen Sie **das Befestigungsrohr (6)** am **vorderen Stützrohr (4)** mittels **der Schraube M10\*60 (16)**, einer **Unterlegscheibe D8 (14)** und zwei **Muttern M10 (15)**. Ziehen Sie alles mittels **des Schraubenschlüssels (19)** und **des Innensechskantschlüssels (20)** fest an. Bringen Sie zwei **Rollen aus Schaumstoff (7)** an die Griffe an.



### SCHRITT 3

1) Befestigen Sie eines der Enden von **der Stütze (9)** am **vorderen Stützrohr (4)** mittels **der Schrauben M10\*115 (17)**, **der flachen Unterlegscheibe D8 (14)** und **der Mutter M10 (15)**. Ziehen Sie alles mittels **des Schraubenschlüssels (19)** und **des Innensechskantschlüssels (20)** fest an.


2) Befestigen Sie das zweite Ende von **der Stütze (9)** am **Hauptrahmen (1)** mittels **der Schraube M10\*115 (17)**, **der flachen Unterlegscheibe D8 (14)** und **der Mutter M10 (15)**. Ziehen Sie alles mittels **des Schraubenschlüssels (19)** und **des Innensechskantschlüssels (20)**.



### SCHRITT 4

1) Nehmen Sie die Schrauben aus **dem Curlpult (3)** heraus.


2) Befestigen Sie **die Kissen des Curlpults (2)** am **Rahmen des Curlpults (3)** mittels der bereits herausgenommenen Schrauben. Ziehen Sie alles mittel **des Innensechskantschlüssels (20)** fest an.



### SCHRITT 5

1) Führen Sie **den Rahmen des Curlpults (3)** ins **vordere Stützrohr (4)** ein. Stellen Sie die gewünschte Höhe und ziehen Sie den Rahmen mittels **des Drehknopfs (21)** fest an.

2) Befestigen Sie **die Griffe (8)** am **Rahmen des Curlpults (3)**.



## ANWENDUNGSBEREICH


Die Trainingsbank ist ein Gerät, das für Übungen der Bauch-, Schulter- und Brustmuskeln geeignet ist. Die Trainingsbank LSR8311 ist ein Gerät der Klasse H, daher ist es ausschließlich für den Heimgebrauch bestimmt. Es darf nicht als ein therapeutisches Gerät gebraucht oder zur Rehabilitation eingesetzt werden.

## TRAININGSANLEITUNG

Die Übungseinheiten gewährleisten bessere körperliche Leistungsfähigkeit, Muskelaufbau und Gewichtsabnahme in Verbindung mit der Reduzierung von Kalorien und der Einhaltung der gesunden Ernährung.

### Aufwärmphase

Diese Etappe dient der Verbesserung Ihrer Durchblutung und der Muskelleistung sowie der Verringerung des Risikos von Verletzungen. Es wird Ihnen empfohlen, die auf der Abbildung dargestellten Aufwärmübungen zu machen. Jede Übung soll circa 30 Sekunden lang gemacht werden. Sie sollten die Muskeln nicht überdehnen oder überfordern. Wenn Sie Schmerzen haben, unterbrechen Sie die Aufwärmübungen sofort.



Obwohl wir uns um die beste Qualität unserer Produkte bemühen, können vereinzelt Mängel oder Fehler aus Versehen auftreten. Wenn Sie einen Defekt oder ein fehlendes Teil feststellen, kontaktieren Sie uns bitte.

Importeur: ABISAL Sp. z o.o.  
ul. Pyskowicka 17  
41-807 Zabrze  
Polen  
abisal@abisal.pl

## GARANTIEKARTE

Artikelname:.....  
EAN-Code:.....  
Verkaufsdatum:.....

### GARANTIEBEDINGUNGEN:

1. Der Verkäufer gewährt im Namen des Garanten eine Garantie für 24 Monate nach dem Verkaufsdatum auf dem Hoheitsgebiet der Republik Polen.
2. Die Garantie wird von dem Laden oder dem Service nach Vorlage:
  - der leserlich und korrekt ausgefüllten Garantiekarte mit Verkaufsstempel und Unterschrift des Verkäufers,
  - eines gültigen Kaufnachweises für das Gerät mit dem Verkaufsdatum / Rechnung, der beanstandeten Ware durch den Kunden respektiert.
3. Während der Garantiezeit festgestellte Mängel und Schäden werden innerhalb von 21 Tagen nach dem Datum der Lieferung an den Laden oder den Service kostenlos repariert.
4. Falls es erforderlich ist, importierte Ersatzteile einzuführen, kann die Gewährleistungsfrist um die Zeit, die erforderlich ist, um den Import durchzuführen, jedoch nicht länger als 90 Tage verlängert werden.
5. Die Garantie umfasst nicht:
  - mechanische Schäden und die durch Schäden verursachten Mängel,
  - Schäden und Mängel infolge unsachgemäßer Verwendung und Lagerung,
  - falsche Montage und Wartung,
  - Beschädigung und Verschleiß von Elementen wie: Kabeln, Riemen, Gummielementen, Pedalen, Schwammhaltern, Rädern, Lagern usw.
6. Die Garantie erlischt:
  - nach Ablauf der Haltbarkeit,
  - bei freiwilligen Reparaturen,
  - Nichteinhaltung der Regeln für den ordnungsgemäßen Betrieb.
7. Das zu reparierende Produkt sollte vollständig und sauber sein. Bei Feststellung von Mängeln ist der Service, die Annahme zur Reparatur zu verweigern. Im Falle der Lieferung eines verschmutzten Produkts kann der Service die Annahme verweigern oder auf Kosten des Kunden mit seiner schriftlichen Genehmigung die Reinigung durchführen.
8. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Tätigkeiten im Zusammenhang mit Montage und Wartung, zu deren Durchführung der Benutzer gemäß der Bedienungsanleitung selbst verpflichtet ist.
9. Der Garant teilt ferner mit, dass er einen Nachgarantieservice durchführt.
10. Das Produkt sollte sich in der Originalverpackung befinden und für den Versand gesichert sein.
11. Um die Garantie zu beanspruchen, folgen Sie dem Reklamationsverfahren auf der Website: <https://serwis.abisal.pl/>

Im Falle der Nichtübereinstimmung des verkauften Gegenstandes mit dem Vertrag stehen dem Käufer Rechtsbehelfe auf Kosten des Verkäufers zu. Die Garantie beeinflusst diese Rechtsbehelfe nicht.

---

**DAS GERÄT IST NICHT ZUR VERWENDUNG ZUR REHABILITATION UND THERAPEUTISCHEN ZWECKEN  
BESTIMMT**

---

### VERMERKE ÜBER DEN VERLAUF DER REPARATUREN

| Lfd. Nr. | Datum der Anmeldung | Datum der Ausgabe | Verlauf der Reparaturen | Unterschrift des Empfängers (Laden, Eigentümer) |
|----------|---------------------|-------------------|-------------------------|---|
|          |                     |                   |                         |   |
|          |                     |                   |                         |   |



**HMS-FITNESS.COM**



IMPORTER: **ABISAL SP. Z O.O.**, ul. Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze, Polska

DISTRIBUTOR: ABISTORE SPORT S.R.O, U Cihelny 230/3, 74801 Hlučín, Česká Republika

[abisal@abisal.pl](mailto:abisal@abisal.pl) [www.abisal.pl](http://www.abisal.pl)