



WARNINGS
OSTRZEŻENIA
UPOZORNĚNÍ
ADVARSLER
WARNHINWEISE
ADVERTENCIAS
HOIATUSED
AVERTISSEMENTS
FIGYELMEZTETÉSE
K AVVERTENZE
ĮSPĖJIMAI
BRĪDINĀJUMI
WAARSCHUWINGE
N ADVERTÊNCIAS
AVERTISMENTE
VAROVANIE
OPOZORILO
VARNING
ПОПЕРЕДЖЕНИЯ

1. Use as intended:

Only use fitness accessories as intended. Incorrect use can lead to equipment damage or injury.

2. Choose the right size and resistance level:

Choose accessories that are tailored to your fitness level and individual needs, e.g. rubber bands with the right resistance strength or stabilisers of the right size.

3. Exercise on a stable surface:

Make sure you exercise on a flat and stable surface to avoid slipping or losing your balance.

4. Avoid sudden movements:

Perform exercises smoothly and control your movements. Sudden jerks can lead to injury or damage to the equipment.

5. Regularly check the condition of accessories:

Before each use, check accessories for damage such as cracks, abrasions or deformations. Damaged equipment should be replaced.

6. Store in a suitable place:

After training, store accessories in a dry and shady place to prevent them from being damaged by moisture, sunlight or high temperatures.

7. Protect your surroundings:

Make sure there is enough space around you to exercise to avoid collisions with other people or objects.

8. Do not leave equipment within the reach of children:

Fitness accessories can be dangerous if misused by children. Keep them out of their reach.

9. Use appropriate footwear and clothing:

For exercise, use comfortable footwear and clothing that does not restrict movement and is suitable for the activity.

10. Warm up before exercising:

Perform a warm-up before exercising to prepare your body for exercise and minimise the risk of injury.

11. Consult your doctor:

If you have health problems or concerns about using fitness accessories, consult your doctor before you start training.

12. Caution during dynamic exercises:

When using dynamic accessories such as expanders, exercise bands or skipping ropes, make sure the equipment is not overloaded to avoid damage.

13. Do not use damaged accessories:

Any damaged equipment, such as rubber bands with cracks or deformed balls, should be replaced immediately to avoid the risk of an accident.

- 1. Używaj zgodnie z przeznaczeniem:**
Korzystaj z akcesoriów fitness wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub kontuzji.
- 2. Dobierz odpowiedni rozmiar i poziom oporu:**
Wybieraj akcesoria dostosowane do swojego poziomu zaawansowania i indywidualnych potrzeb, np. gumy o odpowiedniej sile oporu lub stabilizatory o odpowiednim rozmiarze.
- 3. Ćwicz na stabilnym podłożu:**
Upewnij się, że ćwiczysz na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć poślizgnięcia lub utraty równowagi.
- 4. Unikaj gwałtownych ruchów:**
Wykonuj ćwiczenia płynnie i kontroluj ruchy. Nagłe szarpnięcia mogą doprowadzić do kontuzji lub uszkodzenia sprzętu.
- 5. Regularnie sprawdzaj stan akcesoriów:**
Przed każdym użyciem sprawdzaj akcesoria pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia, przetarcia lub deformacje. Uszkodzony sprzęt należy wymienić.
- 6. Przechowuj w odpowiednim miejscu:**
Po treningu przechowuj akcesoria w suchym i zacienionym miejscu, aby zapobiec ich uszkodzeniu przez wilgoć, światło słoneczne lub wysokie temperatury.
- 7. Zabezpiecz otoczenie:**
Upewnij się, że wokół Ciebie jest wystarczająco dużo miejsca do ćwiczeń, aby uniknąć kolizji z innymi osobami lub przedmiotami.
- 8. Nie pozostawiaj sprzętu w zasięgu dzieci:**
Akcesoria fitness mogą być niebezpieczne, jeśli zostaną niewłaściwie użyte przez dzieci. Przechowuj je poza ich zasięgiem.
- 9. Korzystaj z odpowiedniego obuwia i odzieży:**
Do ćwiczeń używaj wygodnego obuwia i odzieży, która nie ogranicza ruchów i jest dostosowana do aktywności.
- 10. Rozgrzej się przed treningiem:**
Przed rozpoczęciem ćwiczeń wykonaj rozgrzewkę, aby przygotować ciało do wysiłku i zminimalizować ryzyko kontuzji.
- 11. Skonsultuj się z lekarzem:**
Jeśli masz problemy zdrowotne lub wątpliwości co do korzystania z akcesoriów fitness, skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem treningów.
- 12. Ostrożnie podczas ćwiczeń dynamicznych:**
W przypadku dynamicznych akcesoriów, takich jak ekspandery, gumy treningowe lub skakanki, upewnij się, że sprzęt nie jest przeciążony, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- 13. Nie używaj uszkodzonych akcesoriów:**
Każdy uszkodzony sprzęt, np. gumy z pęknięciami lub odkształcone piłki, należy natychmiast wymienić, aby uniknąć ryzyka wypadku.

1. Používejte v souladu s určením:

Používejte fitness příslušenství pouze v souladu s jeho určením. Nesprávné použití může vést k poškození zařízení nebo zranění.

2. Zvolte správnou velikost a úroveň odporu:

Vybírejte příslušenství, které je přizpůsobeno vaší úrovni kondice a individuálním potřebám, např. gumové pásky se správnou silou odporu nebo stabilizátory správné velikosti.

3. Cvičte na stabilním povrchu:

Dbejte na to, abyste cvičili na rovném a stabilním povrchu, abyste předešli uklouznutí nebo ztrátě rovnováhy.

4. Vyvarujte se prudkých pohybů:

Cvičení provádějte plynule a kontrolujte své pohyby. Náhlé trhnutí může vést ke zranění nebo poškození zařízení.

5. Pravidelně kontrolujte stav příslušenství:

Před každým použitím zkontrolujte příslušenství, zda není poškozeno, například prasklinami, odřeninami nebo deformacemi. Poškozené příslušenství by mělo být vyměněno.

6. Skladujte zařízení na vhodném místě:

Po skončení výcviku uložte příslušenství na suchém a stinném místě, aby nedošlo k jeho poškození vlhkostí, slunečním zářením nebo vysokými teplotami.

7. Chraňte své okolí:

Ujistěte se, že je kolem vás dostatek prostoru pro cvičení, aby nedošlo ke kolizi s jinými osobami nebo předměty.

8. Nenechávejte zařízení v dosahu dětí:

Fitness příslušenství může být nebezpečné, pokud ho děti zneužijí. Uchovávejte je mimo jejich dosah.

9. Používejte vhodnou obuv a oblečení:

Při cvičení používejte pohodlnou obuv a oblečení, které neomezuje v pohybu a je vhodné pro danou aktivitu.

10. Před cvičením se zahřejte:

Před cvičením proveďte rozčvičku, abyste své tělo připravili na cvičení a minimalizovali riziko zranění.

11. Poradte se se svým lékařem:

Pokud máte zdravotní problémy nebo obavy z používání fitness pomůcek, poradte se před zahájením tréninku se svým lékařem.

12. Opatrnost při dynamických cvičeních:

Při používání dynamických doplňků, jako jsou expandéry, cvičební gumy nebo švihadla, dbejte na to, aby zařízení nebylo přetížené, aby nedošlo k jeho poškození.

13. Nepoužívejte poškozené příslušenství:

Jakékoli poškozené příslušenství, jako jsou gumové pásky s prasklinami nebo deformované míče, je třeba okamžitě vyměnit, aby se předešlo riziku úrazu.

1. Brug det efter hensigten:

Brug kun fitnessstilbehør efter hensigten. Forkert brug kan føre til skader på udstyret eller personskade.

2. Vælg den rigtige størrelse og modstandsniveau:

Vælg tilbehør, der er skræddersyet til dit fitnessniveau og dine individuelle behov, f.eks. elastikker med den rigtige modstandsstyrke eller stabilisatorer i den rigtige størrelse.

3. Træn på et stabilt underlag:

Sørg for at træne på et fladt og stabilt underlag for at undgå at glide eller miste balancen.

4. Undgå pludselige bevægelser:

Udfør øvelserne jævnt og kontrollér dine bevægelser. Pludselige ryk kan føre til personskade eller skade på udstyret.

5. Kontrollér regelmæssigt tilbehørets tilstand:

Før hver brug skal du kontrollere tilbehøret for skader som f.eks. revner, slid eller deformationer. Beskadiget udstyr skal udskiftes.

6. Opbevar det på et passende sted:

Efter træning skal tilbehøret opbevares på et tørt og skyggefuldt sted for at forhindre, at det bliver beskadiget af fugt, sollys eller høje temperaturer.

7. Beskyt dine omgivelser:

Sørg for, at der er plads nok omkring dig til at træne, så du undgår kollisioner med andre mennesker eller genstande.

8. Efterlad ikke udstyr inden for børns rækkevidde:

Fitnessstilbehør kan være farligt, hvis det misbruges af børn. Hold det uden for deres rækkevidde.

9. Brug passende fodtøj og tøj:

Brug behageligt fodtøj og tøj, der ikke begrænser bevægelsesfriheden, og som passer til aktiviteten.

10. Varm op før træning:

Varm op før træning for at forberede din krop på træningen og minimere risikoen for skader.

11. Rådfør dig med din læge:

Hvis du har helbredsproblemer eller betænkeligheder ved at bruge fitnessudstyr, skal du konsultere din læge, før du begynder at træne.

12. Forsigtighed under dynamiske øvelser:

Når du bruger dynamisk tilbehør som expandere, træningselastikker eller sjippetove, skal du sørge for, at udstyret ikke overbelastes for at undgå skader.

13. Brug ikke beskadiget tilbehør:

Beskadiget udstyr, f.eks. elastikker med revner eller deformede bolde, skal straks udskiftes for at undgå risikoen for en ulykke.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung:

Verwenden Sie Fitnesszubehör nur bestimmungsgemäß. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden an der Ausrüstung oder zu Verletzungen führen.

2. Wählen Sie die richtige Größe und den richtigen Widerstand:

Wählen Sie Zubehör, das auf Ihr Fitnesslevel und Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist, z. B. Gummibänder mit der richtigen Widerstandsstärke oder Stabilisatoren in der richtigen Größe.

3. Trainieren Sie auf einer stabilen Oberfläche:

Achten Sie darauf, dass Sie auf einer ebenen und stabilen Oberfläche trainieren, um ein Ausrutschen oder einen Verlust des Gleichgewichts zu vermeiden.

4. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen:

Führen Sie die Übungen fließend aus und kontrollieren Sie Ihre Bewegungen. Plötzliche Bewegungen können zu Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung führen.

5. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Zubehörs:

Überprüfen Sie das Zubehör vor jedem Gebrauch auf Schäden wie Risse, Abrieb oder Verformungen. Beschädigte Geräte sollten ersetzt werden.

6. An einem geeigneten Ort aufbewahren:

Nach dem Training sollten Sie das Zubehör an einem trockenen und schattigen Ort aufbewahren, um zu verhindern, dass es durch Feuchtigkeit, Sonnenlicht oder hohe Temperaturen beschädigt wird.

7. Schützen Sie Ihre Umgebung:

Achten Sie darauf, dass um Sie herum genügend Platz zum Trainieren vorhanden ist, um Kollisionen mit anderen Personen oder Gegenständen zu vermeiden.

8. Lassen Sie die Ausrüstung nicht in Reichweite von Kindern liegen:

Fitnesszubehör kann gefährlich sein, wenn es von Kindern missbraucht wird. Bewahren Sie es außerhalb ihrer Reichweite auf.

9. Verwenden Sie geeignetes Schuhwerk und Kleidung:

Tragen Sie beim Training bequeme Schuhe und Kleidung, die Ihre Bewegungsfreiheit nicht einschränkt und für die jeweilige Aktivität geeignet ist.

10. Wärmen Sie sich vor dem Training auf:

Wärmen Sie sich vor dem Training auf, um Ihren Körper auf das Training vorzubereiten und das Verletzungsrisiko zu minimieren.

11. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt:

Wenn Sie gesundheitliche Probleme haben oder Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Fitnesszubehör haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie mit dem Training beginnen.

12. Vorsicht bei dynamischen Übungen:

Wenn Sie dynamische Fitnessgeräte wie Expander, Gymnastikbänder oder Springseile verwenden, achten Sie darauf, dass die Geräte nicht überlastet werden, um Schäden zu vermeiden.

13. Verwenden Sie keine beschädigten Fitnessgeräte:

Beschädigte Geräte wie Gummibänder mit Rissen oder verformte Bälle sollten sofort ersetzt werden, um das Risiko eines Unfalls zu vermeiden.

1. Utilícelos conforme a lo previsto:

Utilice los accesorios de fitness únicamente según lo previsto. Un uso incorrecto puede provocar daños en el equipo o lesiones.

2. Elija el tamaño y el nivel de resistencia adecuados:

Elija accesorios adaptados a su nivel de forma física y a sus necesidades individuales, por ejemplo, gomas elásticas con la fuerza de resistencia adecuada o estabilizadores del tamaño adecuado.

3. Ejercítate sobre una superficie estable:

Asegúrate de hacer ejercicio sobre una superficie plana y estable para evitar resbalar o perder el equilibrio.

4. Evite los movimientos bruscos:

Realice los ejercicios suavemente y controle sus movimientos. Las sacudidas bruscas pueden provocar lesiones o dañar el equipo.

5. Compruebe regularmente el estado de los accesorios:

Antes de cada uso, compruebe si los accesorios presentan daños como grietas, abrasiones o deformaciones. Los equipos dañados deben ser sustituidos.

6. Guardar en un lugar adecuado:

Después del entrenamiento, guarde los accesorios en un lugar seco y a la sombra para evitar que se dañen por la humedad, la luz solar o las altas temperaturas.

7. Proteja su entorno:

Asegúrate de que hay suficiente espacio a tu alrededor para ejercitarte y evitar colisiones con otras personas u objetos.

8. No deje el equipo al alcance de los niños:

Los accesorios de fitness pueden ser peligrosos si los utilizan mal los niños. Manténlos fuera de su alcance.

9. Utilice calzado y ropa adecuados:

Para hacer ejercicio, utilice calzado cómodo y ropa que no restrinja el movimiento y sea adecuada para la actividad.

10. Calienta antes de hacer ejercicio:

Realiza un calentamiento antes de hacer ejercicio para preparar tu cuerpo para el ejercicio y minimizar el riesgo de lesiones.

11. Consulte a su médico:

Si tienes problemas de salud o dudas sobre el uso de accesorios de fitness, consulta a tu médico antes de empezar a entrenar.

12. Precaución durante los ejercicios dinámicos:

Cuando utilice accesorios dinámicos como expansores, bandas de ejercicios o cuerdas de saltar, asegúrese de que el equipo no está sobrecargado para evitar daños.

13. No utilice accesorios dañados:

Cualquier equipo dañado, como bandas elásticas con grietas o pelotas deformadas, debe sustituirse inmediatamente para evitar el riesgo de accidente.

1. Kasutage ettenähtud viisil:

Kasutage fitness-tarvikuid ainult ettenähtud viisil. Vale kasutamine võib põhjustada varustuse kahjustusi või vigastusi.

2. Valige õige suurus ja vastupanu tase:

Valige tarvikud, mis on kohandatud teie treeningu tasemele ja individuaalsetele vajadustele, nt õige vastupidavuse tugevusega kummipaelad või õige suurusega stabilisaatorid.

3. Harjutage stabiilsel pinnal:

Veenduge, et treenite tasasel ja stabiilsel pinnal, et vältida libisemist või tasakaalu kaotamist.

4. Vältige järske liigutusi:

Tehke harjutusi sujuvalt ja kontrollige oma liigutusi. Äkilised tõmblused võivad põhjustada vigastusi või kahjustada seadmeid.

5. Kontrollige regulaarselt tarvikute seisukorda:

Enne iga kasutamist kontrollige tarvikuid kahjustuste, näiteks pragude, hõõrdumiste või deformatsioonide suhtes. Kahjustatud tarvikud tuleb välja vahetada.

6. Hoiustage sobivas kohas:

Pärast treeningut hoidke tarvikuid kuivas ja varjulises kohas, et vältida nende kahjustumist niiskuse, päikesevalguse või kõrge temperatuuri tõttu.

7. Kaitske ümbrust:

Veenduge, et teie ümber on piisavalt ruumi treenimiseks, et vältida kokkupõrkeid teiste inimeste või esemetega.

8. Ärge jätke seadmeid laste kätte:

Treeningutarvikud võivad olla ohtlikud, kui lapsed neid väärkasutavad. Hoidke need nende käeulatusest eemal.

9. Kasutage sobivaid jalanõusid ja riietust:

Kasutage treeninguks mugavaid jalanõusid ja riietust, mis ei piira liikumist ja on tegevusele sobivad.

10. Soojendage end enne treeningut:

Tehke enne treeningut soojendus, et valmistada oma keha treeninguks ette ja vähendada vigastuste ohtu.

11. Konsulterige oma arstiga:

Kui teil on terviseprobleeme või kahtlusi seoses treeningvahendite kasutamisega, pidage enne treeningu alustamist nõu oma arstiga.

12. Ettevaatust dünaamiliste harjutuste ajal:

Dünaamiliste tarvikute, näiteks laiendite, harjutusvööde või hüppetrosside kasutamisel veenduge, et seadmed ei ole kahjustuste vältimiseks üle koormatud.

13. Ärge kasutage kahjustatud tarvikuid:

Kõik kahjustatud tarvikud, näiteks pragudega kummipaelad või deformeerunud pallid, tuleb õnnetusohu vältimiseks kohe välja vahetada.

1. Utiliser comme prévu :

N'utilisez les accessoires de fitness que conformément à leur destination. Une utilisation incorrecte peut endommager l'équipement ou provoquer des blessures.

2. Choisissez la bonne taille et le bon niveau de résistance :

Choisissez des accessoires adaptés à votre niveau de forme et à vos besoins individuels, par exemple des élastiques offrant la bonne résistance ou des stabilisateurs de la bonne taille.

3. Faites vos exercices sur une surface stable :

Veillez à faire vos exercices sur une surface plane et stable pour éviter de glisser ou de perdre l'équilibre.

4. évitez les mouvements brusques :

Effectuez les exercices en douceur et contrôlez vos mouvements. Les secousses soudaines peuvent entraîner des blessures ou endommager l'équipement.

5. Vérifiez régulièrement l'état des accessoires :

Avant chaque utilisation, vérifiez que les accessoires ne présentent pas de dommages tels que des fissures, des abrasions ou des déformations. Le matériel endommagé doit être remplacé.

6. Stocker dans un endroit approprié :

Après l'entraînement, rangez les accessoires dans un endroit sec et ombragé pour éviter qu'ils ne soient endommagés par l'humidité, la lumière du soleil ou les températures élevées.

7. Protégez votre environnement :

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de vous pour faire de l'exercice afin d'éviter les collisions avec d'autres personnes ou objets.

8. Ne laissez pas l'équipement à la portée des enfants :

Les accessoires de fitness peuvent être dangereux s'ils sont mal utilisés par les enfants. Gardez-les hors de leur portée.

9. Utilisez des chaussures et des vêtements appropriés :

Pour faire de l'exercice, utilisez des chaussures et des vêtements confortables qui ne limitent pas les mouvements et qui sont adaptés à l'activité.

10. S'échauffer avant de faire de l'exercice :

Effectuez un échauffement avant de faire de l'exercice pour préparer votre corps à l'exercice et minimiser le risque de blessure.

11. Consultez votre médecin :

Si vous avez des problèmes de santé ou des inquiétudes concernant l'utilisation d'accessoires de fitness, consultez votre médecin avant de commencer l'entraînement.

12. Attention aux exercices dynamiques :

Lorsque vous utilisez des accessoires dynamiques tels que des extenseurs, des bandes d'exercice ou des cordes à sauter, assurez-vous que l'équipement n'est pas surchargé afin d'éviter tout dommage.

13. Ne pas utiliser d'accessoires endommagés :

Tout équipement endommagé, tel que des élastiques fissurés ou des ballons déformés, doit être remplacé immédiatement afin d'éviter tout risque d'accident.

1. Rendeltetésszerű használat:

Kizárólag a rendeltetésszerű fitnessz tartozékokat használja. A helytelen használat a felszerelés károsodásához vagy sérüléshez vezethet.

2. Válassza ki a megfelelő méretet és ellenállási szintet:

Válasszon az Ön fitsségi szintjének és egyéni igényeinek megfelelő tartozékokat, pl. megfelelő ellenállási erősségű gumiszalagokat vagy megfelelő méretű stabilizátorokat.

3. Stabil felületen végezze az edzést:

Győződjön meg róla, hogy sík és stabil felületen gyakorol, hogy elkerülje a megcsúszást vagy az egyensúlyvesztést.

4. Kerülje ahirtelen mozdulatokat:

Végezze a gyakorlatokat egyenletesen és kontrollálja a mozdulatokat. A hirtelen rándulások sérüléshez vagy a berendezés károsodásához vezethetnek.

5. Rendszeresen ellenőrizze a tartozékok állapotát:

Minden használat előtt ellenőrizze a tartozékokat, hogy nincsenek-e bennük sérülések, például repedések, kopások vagy deformációk. A sérült tartozékokat ki kell cserélni.

6. Tárolja megfelelő helyen:

Az edzés után a tartozékokat száraz és árnyékos helyen tárolja, hogy a nedvesség, a napfény vagy a magas hőmérséklet ne károsítsa őket.

7. Védje a környezetét:

Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van körülötte az edzéshez, hogy elkerülje az ütközést más emberekkel vagy tárgyakkal.

8. Ne hagyja a felszerelést gyermekek számára elérhető közelségben:

A fitnesszkellékek veszélyesek lehetnek, ha a gyermekek visszaélnék velük. Tartsa őket elérhetetlenségükön kívül.

9. Használjon megfelelő lábbelit és ruházatot:

A testmozgáshoz használjon kényelmes lábbelit és ruházatot, amely nem korlátozza a mozgást és megfelel a tevékenységnek.

10. Edzés előtt melegítsen be:

Edzés előtt végezzen bemelegítést, hogy felkészítse a testét a testmozgásra és minimalizálja a sérülés kockázatát.

11. Konzultáljon orvosával:

Ha egészségügyi problémái vannak, vagy aggályai vannak a fitnesszkellékek használatával kapcsolatban, konzultáljon orvosával, mielőtt elkezdené az edzést.

12. Óvatosság a dinamikus gyakorlatok során:

Dinamikus kiegészítők, például tágitók, edzőszalagok vagy ugrókötekek használatakor a sérülések elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a berendezés nincs túlterhelve.

13. Ne használjon sérült tartozékokat:

Minden sérült felszerelést, például a repedezett gumiszalagokat vagy deformálódott labdákat azonnal ki kell cserélni a balesetveszély elkerülése érdekében.

1. Utilizzare come previsto:

Utilizzare gli accessori per il fitness solo nel modo previsto. Un uso non corretto può causare danni all'apparecchiatura o lesioni.

2. Scegliere la misura e il livello di resistenza giusti:

Scegliete accessori adatti al vostro livello di fitness e alle vostre esigenze individuali, ad esempio elastici con la giusta resistenza o stabilizzatori della giusta misura.

3. Esercitarsi su una superficie stabile:

Assicuratevi di allenarvi su una superficie piana e stabile per evitare di scivolare o perdere l'equilibrio.

4. Evitare movimenti bruschi:

Eseguire gli esercizi in modo fluido e controllare i movimenti. Gli scatti improvvisi possono causare lesioni o danni all'apparecchiatura.

5. Controllare regolarmente le condizioni degli accessori:

Prima di ogni utilizzo, controllare che gli accessori non presentino danni come crepe, abrasioni o deformazioni. Gli accessori danneggiati devono essere sostituiti.

6. Conservare in un luogo adatto:

Dopo l'allenamento, conservare gli accessori in un luogo asciutto e ombreggiato per evitare che vengano danneggiati dall'umidità, dalla luce solare o dalle alte temperature.

7. Proteggere l'ambiente circostante:

Assicurarsi che intorno a sé ci sia spazio sufficiente per l'allenamento, per evitare collisioni con altre persone o oggetti.

8. Non lasciare l'attrezzatura alla portata dei bambini:

Gli accessori per il fitness possono essere pericolosi se usati impropriamente dai bambini. Teneteli fuori dalla loro portata.

9. Utilizzare calzature e abbigliamento adeguati:

Per l'esercizio fisico, utilizzare calzature e indumenti comodi che non limitino i movimenti e siano adatti all'attività.

10. Riscaldarsi prima di fare esercizio:

Eseguire un riscaldamento prima dell'attività fisica per preparare il corpo all'esercizio e ridurre al minimo il rischio di lesioni.

11. Consultare il medico:

Se avete problemi di salute o dubbi sull'uso di accessori per il fitness, consultate il vostro medico prima di iniziare l'allenamento.

12. Attenzione durante gli esercizi dinamici:

Quando si utilizzano accessori dinamici come espansori, bande per esercizi o corde per saltare, assicurarsi che l'attrezzatura non sia sovraccarica per evitare danni.

13. Non utilizzare accessori danneggiati:

Qualsiasi attrezzatura danneggiata, come elastici con crepe o palline deformate, deve essere sostituita immediatamente per evitare il rischio di incidenti.

1. Naudokite pagal paskirtį:

Naudokite tik pagal paskirtį. Neteisingai naudojant galima sugadinti įrangą arba susižeisti.

2. Pasirinkite tinkamą dydį ir pasipriešinimo lygį:

Pavyzdžiui, tinkamo pasipriešinimo stiprumo gumines juostas arba tinkamo dydžio stabilizatorius.

3. Mankštinkitės ant stabilaus paviršiaus:

Įsitinkite, kad mankštinatės ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, kad nepaslystumėte ir neprarastumėte pusiausvyros.

4. Venkite staigių judesių:

Atlikite pratimus sklandžiai ir kontroliuokite savo judesius. Dėl staigių šuolių galite susižeisti arba sugadinti įrangą.

5. Reguliariai tikrinkite priedų būklę:

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar priedai nėra pažeisti, pavyzdžiui, įtrūkimų, įbrėžimų ar deformacijų. Pažeistą įrangą reikėtų pakeisti.

6. Laikykite tinkamoje vietoje:

Po apmokymų priedus laikykite sausoje ir pavėsingoje vietoje, kad jų nepažeistų drėgmė, saulės spinduliai ar aukšta temperatūra.

7. Saugokite savo aplinką:

Įsitinkite, kad aplink jus yra pakankamai erdvės treniruotėms, kad išvengtumėte susidūrimų su kitais žmonėmis ar daiktais.

8. Nepalikite įrangos vaikams pasiekiamoje vietoje:

Vaikams netinkamai naudojantis fitneso reikmenimis, jie gali būti pavojingi. Laikykite juos jiems nepasiekiamoje vietoje.

9. Naudokite tinkamą avalynę ir drabužius:

Naudokite patogią avalynę ir drabužius, kurie nevaržo judesių ir yra tinkami užsiėmimui.

10. Prieš mankštą apšilkite:

Prieš mankštą atlikite apšilimą, kad paruoštumėte kūną mankštai ir sumažintumėte traumų riziką.

11. Pasikonsultuokite su gydytoju:

Prieš pradėdami treniuotis pasikonsultuokite su gydytoju, jei turite sveikatos problemų arba abejojate dėl treniruoklių naudojimo.

12. Atsargumas atliekant dinامينius pratimus:

Naudodami dinامينius priedus, tokius kaip plėstuvai, treniruočių juostos ar šokdynės, įsitinkite, kad įranga nėra perkrauta, kad išvengtumėte pažeidimų.

13. Nenaudokite pažeistų priedų:

gumines juostas su įtrūkimais ar deformuotus kamuoliukus, nedelsdami pakeiskite, kad išvengtumėte nelaimingo atsitikimo pavojaus.

1. Lietošana saskaņā ar nolūku:

Lietojiet fitnesa piederumus tikai paredzētajā veidā. Nepareiza lietošana var izraisīt aprīkojuma bojājumus vai traumas.

2. Izvēlieties pareizo izmēru un pretestības līmeni:

Izvēlieties piederumus, kas ir pielāgoti jūsu fitnesa līmenim un individuālajām vajadzībām, piemēram, gumijas lentes ar pareizo pretestības spēku vai pareizā izmēra stabilizatorus.

3. Veiciet vingrinājumus uz stabilas virsmas:

Pārliecinieties, ka vingrojat uz līdzenas un stabilas virsmas, lai izvairītos no paslīdēšanas vai līdzsvara zaudēšanas.

4. Izvairieties no pēkšņām kustībām:

Veiciet vingrinājumus vienmērīgi un kontrolējiet savas kustības. Pēkšņi grūdieni var izraisīt traumas vai iekārtas bojājumus.

5. Regulāri pārbaudiet piederumu stāvokli:

Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai piederumi nav bojāti, piemēram, ieplaisājuši, nobrāzti vai deformēti. Bojātas iekārtas ir jānomaina.

6. Uzglabāt piemērotā vietā:

Pēc treniņa uzglabājiet piederumus sausā un ēnainā vietā, lai novērstu to bojājumus, ko izraisa mitrums, saules gaisma vai augsta temperatūra.

7. Aizsargājiet apkārtējo vidi:

Pārliecinieties, ka ap jums ir pietiekami daudz vietas, lai izvairītos no sadursmēm ar citiem cilvēkiem vai priekšmetiem.

8. Neatstājiet aprīkojumu bērniem sasniedzamā vietā:

Fitnesa piederumi var būt bīstami, ja tos nepareizi izmanto bērni. Glabājiet tos bērniem nepieejamā vietā.

9. Lietojiet piemērotus apavus un apģērbu:

Lai vingrotu, izmantojiet ērtus apavus un apģērbu, kas neierobežo kustības un ir piemērots aktivitātei.

10. Pirms vingrošanas iesildieties:

Pirms vingrošanas veiciet iesildīšanos, lai sagatavotu ķermeni vingrošanai un samazinātu traumu risku.

11. Konsultējieties ar savu ārstu:

Ja jums ir veselības problēmas vai bažas par fitnesa piederumu lietošanu, pirms treniņa uzsākšanas konsultējieties ar savu ārstu.

12. Piesardzība dinamisko vingrinājumu laikā:

Lai izvairītos no bojājumiem, lietojot dinamiskos piederumus, piemēram, paplašinātājus, vingrošanas lentes vai lecamauklas, pārliecinieties, ka aprīkojums nav pārslogots.

13. Neizmantojiet bojātus piederumus:

Lai izvairītos no nelaimes gadījuma riska, nekavējoties nomainiet jebkuru bojātu aprīkojumu, piemēram, gumijas lentes ar plaisām vai deformētas bumbas.

1. Gebruik zoals bedoeld:

Gebruik fitnessaccessoires alleen zoals bedoeld. Verkeerd gebruik kan leiden tot schade aan de apparatuur of letsel.

2. Kies de juiste maat en weerstandsniveau:

Kies accessoires die zijn afgestemd op uw fitnessniveau en individuele behoeften, bijvoorbeeld elastiekjes met de juiste weerstandsterkte of stabilisatoren van de juiste maat.

3. Oefen op een stabiele ondergrond:

Zorg ervoor dat je oefent op een vlakke en stabiele ondergrond om te voorkomen dat je uitglijdt of je evenwicht verliest.

4. Vermijd plotselinge bewegingen:

Voer oefeningen soepel uit en beheers uw bewegingen. Plotselinge bewegingen kunnen leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.

5. Controleer regelmatig de staat van accessoires:

Controleer voor elk gebruik de accessoires op beschadigingen zoals scheuren, schaafwonden of vervormingen. Beschadigde apparatuur moet worden vervangen.

6. Opbergen op een geschikte plaats:

Bewaar accessoires na de training op een droge en schaduwrijke plaats om te voorkomen dat ze beschadigd raken door vocht, zonlicht of hoge temperaturen.

7. Bescherm uw omgeving:

Zorg dat er voldoende ruimte om je heen is om te trainen om botsingen met andere mensen of voorwerpen te voorkomen.

8. Laat apparatuur niet binnen het bereik van kinderen:

Fitnessaccessoires kunnen gevaarlijk zijn als ze verkeerd worden gebruikt door kinderen. Houd ze buiten hun bereik.

9. Gebruik geschikt schoeisel en kleding:

Gebruik voor het sporten comfortabel schoeisel en kleding die de beweging niet beperkt en geschikt is voor de activiteit.

10. Doe een warming-up voor het sporten:

Voer een warming-up uit voordat je gaat sporten om je lichaam voor te bereiden op de training en het risico op blessures te minimaliseren.

11. Raadpleeg uw arts:

Als je gezondheidsproblemen hebt of je zorgen maakt over het gebruik van fitnessaccessoires, raadpleeg dan je arts voordat je begint met trainen.

12. Voorzichtig tijdens dynamische oefeningen:

Zorg er bij het gebruik van dynamische accessoires zoals expanders, trainingsbanden of springtouwen voor dat de apparatuur niet overbelast wordt om schade te voorkomen.

13. Gebruik geen beschadigde accessoires:

Beschadigde apparatuur, zoals elastieken met scheuren of vervormde ballen, moet onmiddellijk worden vervangen om het risico op een ongeluk te voorkomen.

1. Utilizar como previsto:

Utilizar os acessórios de fitness apenas como previsto. Uma utilização incorrecta pode provocar danos no equipamento ou ferimentos.

2. Escolha o tamanho e o nível de resistência corretos:

Escolha acessórios adaptados ao seu nível de fitness e às suas necessidades individuais, por exemplo, elásticos com a força de resistência correta ou estabilizadores do tamanho certo.

3. Exercite-se numa superfície estável:

Certifique-se de que faz exercício numa superfície plana e estável para evitar escorregar ou perder o equilíbrio.

4. Evite movimentos bruscos:

Realize os exercícios com suavidade e controle os seus movimentos. Os movimentos bruscos podem provocar lesões ou danificar o equipamento.

5. Verifique regularmente o estado dos acessórios:

Antes de cada utilização, verifique se os acessórios apresentam danos, tais como fissuras, abrasões ou deformações. O equipamento danificado deve ser substituído.

6. Guardar num local adequado:

Após o treino, guarde os acessórios num local seco e à sombra para evitar que sejam danificados pela humidade, luz solar ou temperaturas elevadas.

7. Proteja o seu ambiente:

Certifique-se de que existe espaço suficiente à sua volta para fazer exercício, de modo a evitar colisões com outras pessoas ou objectos.

8. Não deixe o equipamento ao alcance das crianças:

Os acessórios de fitness podem ser perigosos se forem mal utilizados pelas crianças. Mantenha-os fora do seu alcance.

9. Utilize calçado e vestuário adequados:

Para fazer exercício, utilize calçado e vestuário confortáveis que não restrinjam os movimentos e sejam adequados à atividade.

10. Aquecer antes do exercício:

Faça um aquecimento antes do exercício para preparar o seu corpo para o exercício e minimizar o risco de lesões.

11. Consulte o seu médico:

Se tiver problemas de saúde ou preocupações relativamente à utilização de acessórios de fitness, consulte o seu médico antes de começar a treinar.

12. Cuidado durante os exercícios dinâmicos:

Quando utilizar acessórios dinâmicos, como expansores, bandas de exercício ou cordas de saltar, certifique-se de que o equipamento não está sobrecarregado para evitar danos.

13. Não utilize acessórios danificados:

Qualquer equipamento danificado, como elásticos com fissuras ou bolas deformadas, deve ser substituído imediatamente para evitar o risco de acidente.

1. Utilizați conform destinației:

Utilizați accesoriile de fitness numai conform destinației. Utilizarea incorectă poate duce la deteriorarea sau rănirea echipamentului.

2. Alegeți dimensiunea și nivelul de rezistență potrivite:

Alegeți accesoriile care sunt adaptate nivelului dvs. de fitness și nevoilor dvs. individuale, de exemplu, benzi elastice cu rezistența potrivită sau stabilizatoare de dimensiunea potrivită.

3. Faceți exerciții pe o suprafață stabilă:

Asigurați-vă că vă antrenați pe o suprafață plană și stabilă pentru a evita alunecarea sau pierderea echilibrului.

4. Evitați mișcările bruște:

Efectuați exercițiile lin și controlați-vă mișcările. Mișcările bruște pot duce la răniri sau la deteriorarea echipamentului.

5. Verificați în mod regulat starea accesoriilor:

Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă accesoriile prezintă deteriorări cum ar fi fisuri, abraziuni sau deformări. Echipamentele deteriorate trebuie înlocuite.

6. Depozitați într-un loc adecvat:

După antrenament, depozitați accesoriile într-un loc uscat și umbros pentru a preveni deteriorarea lor de către umiditate, lumina soarelui sau temperaturi ridicate.

7. Protejați-vă împrejurimile:

Asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul dumneavoastră pentru a vă antrena, pentru a evita coliziunile cu alte persoane sau obiecte.

8. Nu lăsați echipamentul la îndemâna copiilor:

Accesoriile de fitness pot fi periculoase dacă sunt folosite greșit de copii. Țineți-le departe de îndemâna acestora.

9. Utilizați încălțăminte și îmbrăcăminte adecvate:

Pentru exerciții fizice, folosiți încălțăminte și îmbrăcăminte confortabile, care nu restricționează mișcarea și sunt potrivite pentru activitate.

10. Încălziți-vă înainte de a face exerciții fizice:

Efectuați o încălzire înainte de exerciții pentru a vă pregăti corpul pentru exerciții și pentru a minimiza riscul de accidentare.

11. Consultați-vă medicul:

Dacă aveți probleme de sănătate sau preocupări legate de utilizarea accesoriilor de fitness, consultați-vă medicul înainte de a începe antrenamentul.

12. Prudență în timpul exercițiilor dinamice:

Atunci când utilizați accesoriile dinamice, cum ar fi expandatoarele, benzile de exerciții sau corzile de sărituri, asigurați-vă că echipamentul nu este supraîncărcat pentru a evita deteriorarea.

13. Nu utilizați accesoriile deteriorate:

Orice echipament deteriorat, cum ar fi benzi de cauciuc cu fisuri sau mingi deformate, trebuie înlocuit imediat pentru a evita riscul unui accident.

1. Používajte podľa určenia:

Používajte iba príslušenstvo na fitness podľa určenia. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo zraneniu.

2. Vyberte si správnu veľkosť a úroveň odporu:

Vyberte si príslušenstvo, ktoré je prispôbené vašej kondičnej úrovni a individuálnym potrebám, napr. gumové pásy so správnou silou odporu alebo stabilizátory správnej veľkosti.

3. Cvičte na stabilnom povrchu:

Uistite sa, že cvičíte na rovnom a stabilnom povrchu, aby ste sa vyhli pošmyknutiu alebo strate rovnováhy.

4. Vyhnite sa prudkým pohybom:

Cvičenie vykonávajte plynulo a kontrolujte svoje pohyby. Náhle trhnutia môžu viesť k zraneniu alebo poškodeniu zariadenia.

5. Pravidelne kontrolujte stav príslušenstva:

Pred každým použitím skontrolujte príslušenstvo, či nie je poškodené, napríklad prasklinami, odreninami alebo deformáciami. Poškodené príslušenstvo by sa malo vymeniť.

6. Skladujte na vhodnom mieste:

Po skončení tréningu uložte príslušenstvo na suché a tienisté miesto, aby sa nepoškodilo vlhkosťou, slnečným žiarením alebo vysokými teplotami.

7. Chráňte svoje okolie:

Uistite sa, že je okolo vás dostatok priestoru na cvičenie, aby ste predišli kolíziám s inými osobami alebo predmetmi.

8. Nenechávajte zariadenie v dosahu detí:

Fitness príslušenstvo môže byť nebezpečné, ak ho nesprávne používajú deti. Udržujte ich mimo ich dosahu.

9. Používajte vhodnú obuv a oblečenie:

Na cvičenie používajte pohodlnú obuv a oblečenie, ktoré neobmedzuje pohyb a je vhodné na danú aktivitu.

10. Pred cvičením sa zahrejte:

Pred cvičením vykonajte rozcvičku, aby ste svoje telo pripravili na cvičenie a minimalizovali riziko zranenia.

11. Poradte sa so svojím lekárom:

Ak máte zdravotné problémy alebo obavy z používania fitnes pomôcok, pred začatím tréningu sa poraďte so svojím lekárom.

12. Opatrnosť počas dynamických cvičení:

Pri používaní dynamického príslušenstva, ako sú expandéry, cvičebné pásy alebo švihadlá, dbajte na to, aby zariadenie nebolo preťažené, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

13. Nepoužívajte poškodené príslušenstvo:

Akékoľvek poškodené príslušenstvo, napríklad gumové pásy s prasklinami alebo deformované loptičky, by sa mali okamžite vymeniť, aby sa predišlo riziku nehody.

1. Uporabljajte, kot je predvideno:

Uporabljajte samo pripomočke za fitnes, kot je predvideno. Nepravilna uporaba lahko privede do poškodb opreme ali poškodb.

2. Izberite pravo velikost in stopnjo upora:

Izberite pripomočke, ki so prilagojeni vaši stopnji telesne pripravljenosti in individualnim potrebam, npr. gumijaste trakove s pravo močjo upora ali stabilizatorje prave velikosti.

3. Vadite na stabilni površini:

Prepričajte se, da vadite na ravni in stabilni površini, da ne zdrsnete ali izgubite ravnotežja.

4. Izogibajte se nenadnim gibom:

Vaje izvajajte tekoče in nadzorujte svoje gibe. Nenadni sunek lahko povzroči poškodbe ali poškodbe opreme.

5. Redno preverjajte stanje dodatne opreme:

Pred vsako uporabo preverite, ali je pribor poškodovan, kot so razpoke, odrgnine ali deformacije. Poškodovano opremo je treba zamenjati.

6. Hranite na primernem mestu: V primeru, da je oprema v okvari, jo shranite na primernem mestu:

Po končanem usposabljanju opremo shranite na suhem in senčnem mestu, da jo ne poškodujejo vlaga, sončna svetloba ali visoke temperature.

7. Zaščitite svojo okolico:

Poskrbite, da bo okoli vas dovolj prostora za vadbo, da se izognete trkom z drugimi ljudmi ali predmeti.

8. Opreme ne puščajte v dosegu otrok:

Fitnes pripomočki so lahko nevarni, če jih otroci zlorabljajo. Hranite jih zunaj njihovega dosega.

9. Uporabljajte primerno obutev in oblačila:

Za vadbo uporabljajte udobno obutev in oblačila, ki ne omejujejo gibanja in so primerna za dejavnost.

10. Pred vadbo se ogrejte:

Pred vadbo opravite ogrevanje, da telo pripravite na vadbo in zmanjšate tveganje za poškodbe.

11. Posvetujte se s svojim zdravnikom:

Če imate zdravstvene težave ali pomisleke glede uporabe pripomočkov za fitnes, se pred začetkom vadbe posvetujte z zdravnikom.

12. Previdnost med dinamičnimi vajami: Pri vadbi s športnimi pripomočki bodite previdni:

Pri uporabi dinamičnih pripomočkov, kot so ekspanzerji, trakovi za vadbo ali skakalnice, se prepričajte, da oprema ni preobremenjena, da se izognete poškodbam.

13. Ne uporabljajte poškodovanih pripomočkov:

Poškodovano opremo, kot so gumijasti trakovi z razpokami ali deformirane žoge, je treba takoj zamenjati, da se izognete nevarnosti nesreče.

1. Använd som avsett:

Använd endast fitnessstillbehören på avsett sätt. Felaktig användning kan leda till skador på utrustningen eller personskador.

2. Välj rätt storlek och motståndsnivå:

Välj tillbehör som är anpassade till din konditionsnivå och dina individuella behov, t.ex. gummiband med rätt motståndstyrka eller stabilisatorer i rätt storlek.

3. Träna på ett stabilt underlag:

Se till att du tränar på ett plant och stabilt underlag så att du inte halkar eller tappar balansen.

4. Undvik plötsliga rörelser:

Utför övningarna mjukt och kontrollera dina rörelser. Plötsliga ryck kan leda till personskador eller skador på utrustningen.

5. Kontrollera regelbundet tillbehörens skick:

Kontrollera före varje användningstillfälle om tillbehören är skadade, t.ex. genom sprickor, nötning eller deformationer. Skadad utrustning bör bytas ut.

6. Förvara på lämplig plats:

Förvara tillbehören på en torr och skuggig plats efter utbildningen för att förhindra att de skadas av fukt, solljus eller höga temperaturer.

7. Skydda din omgivning:

Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt omkring dig när du tränar för att undvika kollisioner med andra personer eller föremål.

8. Lämna inte utrustningen inom räckhåll för barn:

Fitnessstillbehör kan vara farliga om de används felaktigt av barn. Förvara dem utom räckhåll för dem.

9. Använd lämpliga skor och kläder:

Använd bekväma skor och kläder som inte begränsar rörelsefriheten och som är lämpliga för aktiviteten.

10. Värm upp innan du tränar:

Värm upp innan du börjar träna för att förbereda kroppen för träningen och minimera risken för skador.

11. Rådgör med din läkare:

Om du har hälsoproblem eller är tveksam till att använda träningsredskap bör du rådfråga din läkare innan du börjar träna.

12. Försiktighet vid dynamiska övningar:

När du använder dynamiska tillbehör som t.ex. expandrar, träningsband eller hopprep, se till att utrustningen inte överbelastas för att undvika skador.

13. Använd inte skadade tillbehör:

Skadad utrustning, t.ex. gummiband med sprickor eller deformerade bollar, ska bytas ut omedelbart för att undvika olycksrisker.

1. Використовуйте за призначенням:

Використовуйте аксесуари для фітнесу лише за призначенням. Неправильне використання може призвести до пошкодження обладнання або травми.

2. Обирайте правильний розмір та рівень опору:

Обирайте аксесуари, які відповідають вашому рівню фізичної підготовки та індивідуальним потребам, наприклад, гумові стрічки з потрібною силою опору або стабілізатори потрібного розміру.

3. Тренуйтеся на стабільній поверхні:

Переконайтеся, що ви тренуєтеся на рівній і стійкій поверхні, щоб уникнути ковзання або втрати рівноваги.

4. Уникайте різких рухів:

Виконуйте вправи плавно і контролюйте свої рухи. Раптові ривки можуть призвести до травми або пошкодження тренажера.

5. Регулярно перевіряйте стан аксесуарів:

Перед кожним використанням перевіряйте аксесуари на наявність пошкоджень, таких як тріщини, потертості або деформації. Пошкоджене обладнання слід замінити.

6. Зберігайте у відповідному місці:

Після тренування зберігайте аксесуари в сухому і затіненому місці, щоб запобігти їх пошкодженню від вологи, сонячних променів або високих температур.

7. Захищайте своє оточення:

Переконайтеся, що навколо вас достатньо місця для тренувань, щоб уникнути зіткнень з іншими людьми або предметами.

8. Не залишайте тренажери в доступному для дітей місці:

Фітнес-аксесуари можуть бути небезпечними, якщо ними неправильно користуються діти. Зберігайте їх у недоступному для них місці.

9. Використовуйте відповідне взуття та одяг:

Для занять використовуйте зручне взуття та одяг, що не обмежує рухів і підходить для занять.

10. Розігривайтеся перед тренуванням:

Виконуйте розминку перед тренуванням, щоб підготувати тіло до вправ і мінімізувати ризик отримання травм.

11. Проконсультуйтеся з лікарем:

Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям або сумніви щодо використання аксесуарів для фітнесу, проконсультуйтеся з лікарем перед початком тренувань.

12. Обережність під час динамічних вправ:

Під час використання динамічних аксесуарів, таких як еспандери, еластичні стрічки або скакалки, переконайтеся, що обладнання не перевантажене, щоб уникнути його пошкодження.

13. Не використовуйте пошкоджені аксесуари:

Будь-яке пошкоджене обладнання, наприклад, гумові стрічки з тріщинами або деформовані м'ячі, слід негайно замінити, щоб уникнути ризику нещасного випадку.

GUARANTEE CARD

Article name:.....

EAN code:.....

Date of sale:

GUARANTEE TERMS:

1. The Seller, on behalf of the Guarantor, provides a guarantee in the territory of the Republic of Poland for a period of 24 months from the date of sale.
2. The guarantee will be honoured by the shop or service centre upon presentation by the customer:
 - a legibly and correctly completed warranty card with the sales stamp and the seller's signature,
 - a valid proof of purchase of the equipment with the date of sale / receipt, the goods claimed.
3. Any defects and damage discovered during the warranty period will be repaired free of charge within a maximum of 21 days from the date of delivery of the goods to the service.
4. In the case of the necessity to import parts, the repair period may be extended by the time necessary for their import, but not longer than 90 days.
5. The warranty does not cover:
 - mechanical damage and defects caused by them,
 - damages and defects resulting from improper use and storage,
 - improper assembly and maintenance,
 - damage and wear of components such as cables, straps, rubber parts, pedals, sponge grips, wheels, bearings, etc.
6. The warranty is void in the event of:
 - expiry date,
 - self-repair,
 - failure to observe the rules of correct operation.
7. Product returned for repair should be complete and clean. In the case of defects the service has the right to refuse acceptance for repair. If the product is delivered dirty, the service centre may refuse to accept it or clean it at the customer's expense with his written consent.
8. The warranty does not cover installation and maintenance work, which, according to the user manual, must be carried out by the user himself.
9. The guarantor also informs that it provides post-warranty service.
10. The goods should be protected for shipping.
11. In order to make use of the warranty, please follow the procedure on the website: <https://serwis.abisal.pl/>.

In case of non-conformity of the sold thing with the contract, the buyer is entitled by law to legal remedies from and at the expense of the seller. The guarantee does not affect such remedies.

THE EQUIPMENT IS NOT INTENDED FOR REHABILITATION AND THERAPY

NOTES ON THE COURSE OF REPAIRS

Item	Date of notification	Date of provision	Course of repairs	Signature of the recipient (shop, owner)

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa artykułu:.....
Kod EAN:.....
Data sprzedaży:.....

WARUNKI GWARANCJI:

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na terytorium RP na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Gwarancja będzie respektowana przez sklep lub serwis po przedstawieniu przez klienta:
 - czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczętą sprzedaży oraz podpisem sprzedawcy,
 - ważnego dowodu zakupu sprzętu z datą sprzedaży / rachunku, reklamowanego towaru.
3. Ewentualne wady i uszkodzenia ujawniane w okresie gwarancyjnym będą naprawiane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty dostarczenia towaru do serwisu.
4. W przypadku konieczności sprowadzenia części z importu okres naprawy może się wydłużyć o czas niezbędny do ich sprowadzenia jednak nie dłużej niż o 90 dni.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady,
 - uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania,
 - niewłaściwy montaż i konserwacja,
 - uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska itp.
6. Gwarancja traci ważność w przypadku:
 - upływu terminu ważności,
 - samodzielnych napraw,
 - nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji.
7. Produkt oddany do naprawy powinien być kompletny i czysty. W przypadku stwierdzenia braków serwis ma prawo odmówić przyjęcia do naprawy. W przypadku dostarczenia brudnego produktu serwis może odmówić jego przyjęcia lub też na koszt klienta za jego pisemną zgodą dokonać czyszczenia.
8. Gwarancją nie są objęte czynności związane z montażem, konserwacją, które zgodnie z instrukcją obsługi użytkownik zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
9. Gwarant informuje również, że prowadzi serwis pogwarancyjny.
10. Towar powinien być zabezpieczony do wysyłki.
11. W celu skorzystania z gwarancji, przestrzegaj procedury zamieszczonej na stronie internetowej:
<https://serwis.abisal.pl/>

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

SPRZĘT NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU W CELACH REHABILITACYJNYCH I TERAPEUTYCZNYCH.

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW

L.p.	Data zgłoszenia	Data wydania	Przebieg napraw	Podpis odbierającego (sklep, właściciel)

ZÁRUČNÍ LIST

Název produktu:.....

EAN kód:.....

Datum prodeje:.....

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Prodávající jménem Ručitele poskytuje záruku na území Polské republiky na dobu 24 měsíců od data prodeje.
2. Záruka bude uznána prodejnou nebo servisním střediskem po předložení zákazníkem:
 - čitelně a správně vyplněný záruční list s prodejním razítkem a podpisem prodávajícího,
 - platný doklad o koupi zařízení s datem prodeje/příjmu, reklamované zboží.
3. Veškeré závady a poškození zjištěné v záruční době budou bezplatně odstraněny nejpozději do 21 dnů ode dne doručení zboží do servisu.
4. V případě nutnosti dovozu dílů může být doba opravy prodloužena o dobu nutnou k jejich dovozu, nejdéle však o 90 dnů.
5. Záruka se nevztahuje na:
 - mechanická poškození a jimi způsobené závady,
 - poškození a závady vzniklé v důsledku nesprávného používání a skladování,
 - nesprávné montáže a údržby,
 - poškození a opotřebení součástí, jako jsou kabely, řemínky, gumové díly, pedály, houbové rukojeti, kola, ložiska atd.
6. Záruka zaniká v případě:
 - datum vypršení platnosti,
 - samoopravy,
 - nedodržení pravidel správného provozu.
7. Výrobek vrácený k opravě by měl být kompletní a čistý. V případě závad má servis právo odmítnout přijetí do opravy. Pokud je výrobek dodán znečištěný, může jej servisní středisko s písemným souhlasem zákazníka odmítnout přijmout nebo jej na jeho náklady vyčistit.
8. Záruka se nevztahuje na instalační a údržbářské práce, které si podle návodu k obsluze musí uživatel provádět sám.
9. Garant dále informuje, že poskytuje pozáruční servis.
10. Zboží by mělo být chráněno pro přepravu.
11. Pro uplatnění záruky postupujte podle postupu na internetových stránkách: <https://serwis.abisal.pl/>.

Pokud zboží neodpovídá smlouvě, má kupující ze zákona nárok na zajištění právní ochrany na náklady prodávajícího. Záruka nemá na tyto zákonné opravné prostředky vliv.

ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K POUŽITÍ PRO RAHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÉ ÚČELY.

UPOZORNĚNÍ O OPRAVĚ

Č.	Datum nahlášení	Datum vydání	Průběh oprav	Podpis příjemce (obchod, majitel)

GARANTI-KORT

Artikelnavn:.....
EAN-kode:.....
Dato for salg:.....

GARANTIBETINGELSER:

1. Sælgeren yder på vegne af garantistilleren en garanti på Republikken Polens område i en periode på 24 måneder fra salgsdatoen.
2. Garantien vil blive overholdt af butikken eller servicecentret, når kunden fremviser
 - et letlæseligt og korrekt udfyldt garantikort med salgstempel og sælgers underskrift,
 - et gyldigt købsbevis for udstyret med salgsdato/kvittering, de varer, der gøres krav på.
3. Eventuelle fejl og skader, der opdages i garantiperioden, vil blive repareret gratis inden for højst 21 dage fra datoen for levering af varerne til service.
4. I tilfælde af nødvendigheden af at importere dele, kan reparationsperioden forlænges med den tid, der er nødvendig for deres import, men ikke længere end 90 dage.
5. Garantien dækker ikke:
 - mekaniske skader og defekter forårsaget af dem,
 - skader og defekter som følge af forkert brug og opbevaring,
 - forkert montering og vedligeholdelse,
 - skader og slitage på komponenter som kabler, stropper, gummidele, pedaler, svampegreb, hjul, lejer osv.
6. Garantien bortfalder i tilfælde af:
 - udløbsdato,
 - selvreparation,
 - manglende overholdelse af reglerne for korrekt betjening.
7. Produktet, der returneres til reparation, skal være komplet og rent. I tilfælde af defekter har servicecentret ret til at nægte at modtage produktet til reparation. Hvis produktet leveres snavset, kan servicecentret nægte at modtage det eller rengøre det for kundens regning med dennes skriftlige samtykke.
8. Garantien dækker ikke installations- og vedligeholdelsesarbejde, som i henhold til brugervejledningen skal udføres af brugeren selv.
9. Garantigiveren oplyser også, at den yder service efter garantien.
10. Varerne skal beskyttes ved forsendelse.
11. For at gøre brug af garantien skal du følge proceduren på hjemmesiden: <https://serwis.abisal.pl/>.

I tilfælde af den solgte tings manglende overensstemmelse med kontrakten har køberen ifølge loven ret til retsmidler fra og på bekostning af sælgeren. Garantien påvirker ikke sådanne retsmidler.

UDSTYRET ER IKKE BEREGNET TIL GENOPTRÆNING OG TERAPI

BEMÆRKNINGER TIL REPARATIONSFORLØBET

Emne	Dato for notificacion	Dato for levering	Forløb af reparationer	Modtagerens underskrift (butik, ejer)

GARANTIEKARTE

Artikelname:.....

EAN-Code:.....

Verkaufsdatum:.....

GARANTIEBEDINGUNGEN:

1. Der Verkäufer übernimmt im Namen des Garantiegebers eine Garantie auf dem Gebiet der Republik Polen für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum.
2. Die Garantie wird von der Verkaufsstelle oder dem Servicecenter bei Vorlage des Kunden gewährt:
 - eine leserlich und korrekt ausgefüllte Garantiekarte mit dem Verkaufsstempel und der Unterschrift des Verkäufers,
 - einen gültigen Kaufbeleg für das Gerät mit dem Datum des Verkaufs/der Quittung, die reklamierte Ware.
3. Alle während der Garantiezeit festgestellten Mängel und Schäden werden innerhalb von maximal 21 Tagen ab dem Datum der Übergabe der Ware an den Service kostenlos behoben.
4. Im Falle der Notwendigkeit, Teile zu importieren, kann die Reparaturfrist um die Zeit, die für den Import erforderlich ist, verlängert werden, jedoch nicht länger als 90 Tage.
5. Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
 - mechanische Schäden und dadurch verursachte Mängel,
 - Schäden und Mängel, die auf unsachgemäße Verwendung und Lagerung zurückzuführen sind,
 - unsachgemäße Montage und Wartung,
 - Schäden und Verschleiß an Komponenten wie Kabeln, Riemen, Gummiteilen, Pedalen, Schwammgriffen, Rädern, Lagern usw.
6. Die Garantie erlischt im Falle von:
 - Verfallsdatum,
 - Selbstreparatur,
 - Nichtbeachtung der Regeln für den korrekten Betrieb.
7. Das zur Reparatur eingesandte Produkt muss vollständig und sauber sein. Im Falle von Mängeln hat der Service das Recht, die Annahme zur Reparatur zu verweigern. Wird das Produkt verschmutzt angeliefert, kann der Kundendienst die Annahme verweigern oder es auf Kosten des Kunden mit dessen schriftlicher Zustimmung reinigen.
8. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Installations- und Wartungsarbeiten, die laut Gebrauchsanweisung vom Benutzer selbst durchgeführt werden müssen.
9. Die Garantiegeberin weist darauf hin, dass sie auch einen Nachgarantieservice anbietet.
10. Die Ware sollte für den Versand geschützt werden.
11. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, befolgen Sie bitte das Verfahren auf der Website: <https://serwis.abisal.pl/>.

Im Falle der Nichtübereinstimmung des verkauften Gegenstandes mit dem Vertrag stehen dem Käufer Rechtsbehelfe auf Kosten des Verkäufers zu. Die Garantie beeinflusst diese Rechtsbehelfe nicht.

DAS GERÄT IST NICHT ZUR VERWENDUNG ZUR REHABILITATION UND THERAPEUTISCHEN ZWECKEN BESTIMMT

VERMERKE ÜBER DEN VERLAUF DER REPARATUREN

Lfd. Nr.	Datum der Anmeldung	Datum der Ausgabe	Verlauf der Reparaturen	Unterschrift des Empfängers (Laden, Eigentümer)

TARJETA DE GARANTÍA

Nombre del artículo:.....

Código EAN:.....

Fecha de venta:.....

CONDICIONES DE GARANTÍA:

1. El Vendedor, en nombre del Garante, ofrece una garantía en el territorio de la República de Polonia por un período de 24 meses a partir de la fecha de venta.
2. La garantía será respetada por la tienda o centro de servicio previa presentación por parte del cliente
 - una tarjeta de garantía cumplimentada de forma legible y correcta con el sello de venta y la firma del vendedor,
 - una prueba válida de compra del equipo con la fecha de venta / recibo, los bienes reclamados.
3. Los defectos y daños descubiertos durante el periodo de garantía serán reparados gratuitamente en un plazo máximo de 21 días a partir de la fecha de entrega de la mercancía al servicio.
4. En el caso de que sea necesario importar piezas, el periodo de reparación podrá ampliarse por el tiempo necesario para su importación, pero no superior a 90 días.
5. La garantía no cubre:
 - daños mecánicos y defectos causados por ellos,
 - daños y defectos derivados de un uso y almacenamiento inadecuados,
 - montaje y mantenimiento inadecuados,
 - daños y desgaste de componentes como cables, correas, piezas de goma, pedales, puños de esponja, ruedas, rodamientos, etc.
6. La garantía quedará anulada en caso de:
 - caducidad,
 - autoreparación,
 - incumplimiento de las normas de correcto funcionamiento.
7. El producto devuelto para su reparación debe estar completo y limpio. En caso de defectos, el servicio tiene derecho a negarse a aceptarlo para su reparación. Si el producto se entrega sucio, el centro de servicio puede negarse a aceptarlo o limpiarlo a expensas del cliente con su consentimiento por escrito.
8. La garantía no cubre los trabajos de instalación y mantenimiento que, según el manual de instrucciones, debe realizar el propio usuario.
9. El garante informa también de que presta servicio post garantía.
10. La mercancía debe estar protegida para su envío.
11. Para hacer uso de la garantía, siga el procedimiento indicado en la página web: <https://serwis.abisal.pl/>.

En caso de falta de conformidad de la cosa vendida con el contrato, el comprador tiene derecho por ley a los remedios legales de y a expensas del vendedor. La garantía no afecta a dichos recursos.

EL EQUIPO NO ESTÁ DESTINADO A REHABILITACIÓN Y TERAPIA

NOTAS SOBRE EL CURSO DE LAS REPARACIONES

Artículo	Fecha de notificación	Fecha de provision	Curso de la reparación	Firma del destinatario (tienda, propietario)

GARANTEEKAART

Artikli nimi:.....
EAN-kood:.....
Müügikuupäev:

GARANTIINGIMUSED:

- Müüja annab Garanti nimel garantii Poola Vabariigi territooriumil 24 kuu jooksul alates müügikuupäevast.
- Kauplus või teeninduskeskus täidab garantii kliendi esitamisel:
 - loetavalt ja korrektset täidetud garantiikaart koos müügitempliga ja müüja allkirjaga,
 - kehtivat tõendit seadme ostu kohta koos müügikuupäevaga / kviitungiga, taotletud kaupu.
- Garantiiperioodi jooksul avastatud defektid ja kahjustused parandatakse tasuta maksimaalselt 21 päeva jooksul alates kauba teenindusse üleandmise kuupäevast.
- Kui on vaja importida varuosasid, võib remondiperioodi pikendada nende importimiseks vajaliku aja võrra, kuid mitte kauem kui 90 päeva.
- Garantii ei hõlma:
 - mehaanilisi kahjustusi ja nende põhjustatud defekte,
 - vigastusi ja defekte, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest ja ladustamisest,
 - ebaõige kokkupanek ja hooldus,
 - selliste komponentide nagu kaablid, rihmad, kummiosad, pedaalid, käsnaad, rattad, laagrid jne kahjustused ja kulumine.
- Garantii kaotab kehtivuse juhul, kui:
 - kehtivuse lõppemise kuupäev,
 - eneseparandus,
 - õige kasutamise reeglite eiramine.
- Remondiks tagastatud toode peab olema täielik ja puhas. Defektide korral on teenindusel õigus keelduda remondiks vastuvõtmisest. Kui toode on tarnitud määratud, võib teeninduskeskus keelduda selle vastuvõtmisest või puhastada selle kliendi kulul tema kirjalikul nõusolekul.
- Garantii ei hõlma paigaldus- ja hooldustööd, mida vastavalt kasutusjuhendile peab kasutaja ise tegema.
- Garantii andja teavitab ka sellest, et ta pakub garantiijärgset hooldust.
- Kaup tuleb transportimiseks kaitsta.
- Garantii kasutamiseks järgige palun veebilehel <https://serwis.abisal.pl/> toodud menetlust.

Ostjal on seadusest tulenevalt õigus saada müüjalt ja müüja kulul õiguskaitsevahendeid müüdü asja mittevastavuse korral. Garantii ei mõjuta neid õiguskaitsevahendeid.

SEADE EI OLE ETTE NÄHTUD TAASTUSRAVIKS JA TERAAPIAKS.

MÄRKUSED REMONDI KÄIGU KOHTA

Punkti	Teatamise kuupäevate of	Andmete esitamise kuupäev	Remondi käik	Vastuvõtja allkiri (kauplus, omanik)

CARTE DE GARANTIE

Nom de l'article:.....

Code EAN:.....

Date de vente:

CONDITIONS DE GARANTIE:

1. Le vendeur, au nom du garant, accorde une garantie sur le territoire de la République de Pologne pour une période de 24 mois à compter de la date de vente.
2. La garantie sera honorée par le magasin ou le centre de service sur présentation par le client :
 - d'une carte de garantie lisiblement et correctement remplie, portant le cachet de la vente et la signature du vendeur,
 - d'une preuve d'achat valide de l'équipement avec la date de la vente/du reçu, des biens faisant l'objet de la réclamation.
3. Les défauts et dommages constatés pendant la période de garantie seront réparés gratuitement dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de livraison des marchandises au service.
4. S'il est nécessaire d'importer des pièces, la période de réparation peut être prolongée du temps nécessaire à leur importation, mais pas plus de 90 jours.
5. La garantie ne couvre pas
 - les dommages mécaniques et les défauts causés par ceux-ci,
 - les dommages et défauts résultant d'une utilisation et d'un stockage inappropriés,
 - d'un montage et d'un entretien incorrects,
 - les dommages et l'usure des composants tels que les câbles, les sangles, les pièces en caoutchouc, les pédales, les poignées en éponge, les roues, les roulements, etc.
6. La garantie est annulée en cas de :
 - date d'expiration,
 - d'autoréparation,
 - de non-respect des règles de bon fonctionnement.
7. Le produit retourné pour réparation doit être complet et propre. En cas de défauts, le service a le droit de refuser l'acceptation pour réparation. Si le produit est livré sale, le centre de service peut refuser de l'accepter ou le nettoyer aux frais du client avec son accord écrit.
8. La garantie ne couvre pas les travaux d'installation et d'entretien qui, selon le manuel d'utilisation, doivent être effectués par l'utilisateur lui-même.
9. Le garant informe également qu'il fournit un service post-garantie.
10. Les marchandises doivent être protégées pour l'expédition.
11. Pour faire jouer la garantie, veuillez suivre la procédure décrite sur le site web : <https://serwis.abisal.pl/>.

En cas de non-conformité de la chose vendue au contrat, l'acheteur a droit, en vertu de la loi, à des réparations légales de la part du vendeur et à ses frais. La garantie n'affecte pas ces recours.

L'APPAREIL N'EST PAS DESTINÉ À LA RÉÉDUCATION ET À LA THÉRAPIE

NOTES SUR LE DÉROULEMENT DES RÉPARATIONS

Article	Date de notification	Date de mise à disposition	Déroulement des réparations	Signature du destinataire (atelier, propriétaire)

GARANCIA KÁRTYA

Cikk neve:.....
EAN-kód:.....
Az értékesítés dátuma:.....

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK:

1. Az Eladó a Garanciavállaló nevében a Lengyel Köztársaság területén az eladástól számított 24 hónapos időtartamra garanciát vállal.
2. A garanciát az üzlet vagy a szervizközpont a vásárló bemutatásakor teljesíti:
 - egy olvashatóan és helyesen kitöltött, az eladói bélyegzővel és az eladó aláírásával ellátott jótállási jegyet,
 - a berendezés vásárlásáról szóló érvényes bizonylatot az eladás dátumával / nyugtával, az igényelt árut.
3. A jótállási idő alatt felfedezett hibákat és károkat az áru szervizbe való beérkezésétől számított legfeljebb 21 napon belül díjmentesen kijavítják.
4. Abban az esetben, ha alkatrészek behozatalára van szükség, a javítási időszak meghosszabbítható a behozatalukhoz szükséges idővel, de legfeljebb 90 nappal.
5. A garancia nem terjed ki:
 - mechanikai sérülésekre és az általuk okozott hibákra,
 - a nem megfelelő használatból és tárolásból eredő károkat és hibákat,
 - nem megfelelő összeszerelés és karbantartás,
 - az alkatrészek, például kábelek, szíjak, gumi alkatrészek, pedálok, szivacsmarkolatok, kerekek, csapágyak stb. sérülése és kopása.
6. A garancia érvényét veszti abban az esetben, ha:
 - lejáratí idő,
 - önjavítás,
 - a helyes működés szabályainak be nem tartása.
7. A javításra visszaküldött terméknek teljesnek és tisztának kell lennie. Hibák esetén a szerviznek joga van megtagadni a javításra történő átvételt. Ha a terméket szennyezett állapotban szállítják, a szerviz a vevő írásbeli hozzájárulásával megtagadhatja az átvételt, vagy a vevő költségére megtisztíthatja azt.
8. A garancia nem terjed ki a telepítési és karbantartási munkákra, amelyeket a használati útmutató szerint a felhasználónak magának kell elvégeznie.
9. A garanciavállaló tájékoztat arról is, hogy garanciát követő szervizszolgáltatást nyújt.
10. Az árut a szállításhoz védeni kell.
11. A garancia igénybeviteléhez kérjük, kövesse a weboldalon található eljárást: <https://serwis.abisal.pl/>.

Az eladott dolog szerződésnek való meg nem felelése esetén a vevő a törvény szerint jogosult jogorvoslatra az eladótól és annak költségére. A garancia nem érinti ezeket a jogorvoslati lehetőségeket.

A BERENDEZÉS NEM REHABILITÁCIÓS ÉS TERÁPIÁS CÉLOKRA SZOLGÁL.

A JAVÍTÁS MENETÉRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

Tétel	A bejelentés dátuma	A szolgáltatás időpontja	A javítás menete	A címzett aláírása (üzlet, tulajdonos)

CARTA DI GARANZIA

Nome dell'articolo:.....

Codice EAN:.....

Data di vendita:

TERMINI DI GARANZIA:

1. Il Venditore, per conto del Garante, fornisce una garanzia nel territorio della Repubblica di Polonia per un periodo di 24 mesi dalla data di vendita.
2. La garanzia sarà onorata dal negozio o dal centro di assistenza dietro presentazione da parte del cliente di:
 - una scheda di garanzia compilata in modo leggibile e corretto con il timbro di vendita e la firma del venditore,
 - una prova d'acquisto valida dell'apparecchiatura con la data di vendita/ricezione, la merce reclamata.
3. Eventuali difetti e danni riscontrati durante il periodo di garanzia saranno riparati gratuitamente entro un massimo di 21 giorni dalla data di consegna della merce al servizio.
4. Nel caso in cui sia necessario importare parti di ricambio, il periodo di riparazione può essere prolungato del tempo necessario per la loro importazione, ma non oltre i 90 giorni.
5. La garanzia non copre:
 - danni meccanici e difetti da essi causati,
 - danni e difetti derivanti da uso e conservazione impropri,
 - montaggio e manutenzione impropri,
 - danni e usura di componenti quali cavi, cinghie, parti in gomma, pedali, impugnature in spugna, ruote, cuscinetti, ecc.
6. La garanzia decade in caso di:
 - scadenza,
 - auto-riparazione,
 - mancato rispetto delle regole di corretto funzionamento.
7. Il prodotto restituito per la riparazione deve essere completo e pulito. In caso di difetti, il servizio di assistenza ha il diritto di rifiutare l'accettazione per la riparazione. Se il prodotto viene consegnato sporco, il centro di assistenza può rifiutarlo o pulirlo a spese del cliente con il suo consenso scritto.
8. La garanzia non copre i lavori di installazione e manutenzione che, secondo il manuale d'uso, devono essere eseguiti dall'utente stesso.
9. Il garante informa inoltre che fornisce assistenza post-garanzia.
10. La merce deve essere protetta per la spedizione.
11. Per avvalersi della garanzia, seguire la procedura indicata sul sito web: <https://serwis.abisal.pl/>.

In caso di non conformità della cosa venduta al contratto, l'acquirente ha diritto per legge a rimedi legali da parte del venditore e a spese di quest'ultimo. La garanzia non pregiudica tali rimedi.

L'APPARECCHIATURA NON È DESTINATA ALLA RIABILITAZIONE E ALLA TERAPIA

NOTE SUL CORSO DELLE RIPARAZIONI

Oggetto	Data di notifica	Data della fornitura	Corso delle riparazioni	Firma del destinatario (negozio, proprietario)

GARANTIJOS KORTELĖ

Straipsnio pavadinimas:.....

EAN kodas:.....

Pardavimo data:

GARANTIJOS SĄLYGOS

1. Pardavėjas Garanto vardu suteikia garantiją Lenkijos Respublikos teritorijoje 24 mėnesių laikotarpiui nuo pardavimo dienos.
2. Parduotuvė arba aptarnavimo centras garantiją įvykdys pirkėjui ją pateikus:
 - įskaitomai ir teisingai užpildytą garantijos kortelę su pardavimo antspaudu ir pardavėjo parašu,
 - galiojantį įrangos įsigijimo įrodymą su pardavimo data / kvitu, pretenduojamą prekę.
3. Visi garantiniu laikotarpiu nustatyti defektai ir pažeidimai bus nemokamai pašalinti ne vėliau kaip per 21 dieną nuo prekių pristatymo į servisą dienos.
4. Jei reikia importuoti detales, remonto laikotarpis gali būti pratęstas jų importui reikalingam laikui, bet ne ilgiau kaip 90 dienų.
5. Garantija netaikoma:
 - mechaniniams pažeidimams ir jų sukeltiems defektams,
 - pažeidimams ir defektams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo ir laikymo,
 - netinkamo surinkimo ir priežiūros,
 - tokių sudedamųjų dalių, kaip trosai, dirželiai, guminės dalys, pedalai, kempininės rankenos, ratai, guoliai ir pan., pažeidimams ir nusidėvėjimui.
6. Garantija negalioja, jei:
 - pasibaigus galiojimo laikui,
 - savaiminio remonto,
 - nesilaikant taisyklingos eksploatacijos taisyklių.
7. Remontui grąžinamas gaminys turi būti sukomplektuotas ir švarus. Esant defektų, servisas turi teisę atsisakyti priimti remontui. Jei gaminys pristatomas nešvarus, servisas gali atsisakyti jį priimti arba išvalyti kliento sąskaita, gavęs jo raštišką sutikimą.
8. Garantija netaikoma montavimo ir priežiūros darbams, kuriuos pagal naudotojo vadovą turi atlikti pats naudotojas.
9. Garantantas taip pat informuoja, kad teikia pogarantinį aptarnavimą.
10. Prekės turi būti apsaugotos gabenimui.
11. Norėdami pasinaudoti garantija, vadovaukitės interneto svetainėje <https://serwis.abisal.pl/> pateikta tvarka.

Pirkėjas pagal įstatymą turi teisę į teisinę gynimo priemones iš pardavėjo ir jo sąskaita. Garantija neturi įtakos tokioms teisių gynimo priemonėms.

ĮRANGA NĖRA SKIRTA REABILITACIJAI IR TERAPIJAI

PASTABOS DĖL REMONTO EIGOS

Prekė	Notifikavimo data	Pateikimo data	Remonto eiga	Gavėjo parašas (parduotuvė, savininkas)

GARANTIJAS KARTE

Raksta nosaukums:.....
EAN kods:.....
Pārdošanas datums:

GARANTIJAS NOTEIKUMI:

1. Pārdevējs Garantijas devēja vārdā sniedz garantiju Polijas Republikas teritorijā uz 24 mēnešiem no pārdošanas dienas.
2. Garantijas garantiju piešķirs veikals vai servisa centrs pēc tam, kad pircējs to būs uzrādījis:
 - salasāmi un pareizi aizpildītu garantijas karti ar pārdošanas zīmogu un pārdevēja parakstu,
 - derīgu iekārtas iegādi apliecinošu dokumentu, kurā norādīts pārdošanas datums / saņemšanas datums, pieprasītās preces.
3. Visi garantijas laikā konstatētie defekti un bojājumi tiks bez maksas novērsti ne vēlāk kā 21 dienas laikā no preces piegādes servisam.
4. Gadījumā, ja nepieciešams importēt detaļas, remonta periods var tikt pagarināts par laiku, kas nepieciešams to importēšanai, bet ne ilgāk kā par 90 dienām.
5. Garantija neattiecas uz:
 - mehāniskiem bojājumiem un to izraisītiem defektiem,
 - bojājumiem un defektiem, kas radušies nepareizas lietošanas un uzglabāšanas rezultātā,
 - nepareizu montāžu un apkopi,
 - tādu sastāvdaļu bojājumiem un nolietojumu kā troses, siksnas, gumijas detaļas, pedāļi, sūkļa rokturi, riteņi, gultņi utt.
6. Garantija zaudē spēku, ja:
 - beidzas derīguma termiņš,
 - pašremontēšana,
 - nepareizas ekspluatācijas noteikumu neievērošana.
7. Remontam atdotajam izstrādājumam jābūt pilnīgam un tīram. Defektu gadījumā servisam ir tiesības atteikt pieņemšanu remontam. Ja izstrādājums tiek piegādāts netīrs, servisa centrs ar klienta rakstisku piekrišanu var atteikties to pieņemt vai iztīrīt uz klienta rēķina.
8. Garantija neattiecas uz uzstādīšanas un apkopes darbiem, kas saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatu jāveic pašam lietotājam.
9. Garantijas devējs arī informē, ka tas nodrošina pēcgarantijas apkalpošanu.
10. Precei jābūt aizsargātai transportēšanai.
11. Lai izmantotu garantiju, lūdzam ievērot tīmekļa vietnē: <https://serwis.abisal.pl/> norādīto procedūru.

Pircējs ir tiesīgs saskaņā ar likumu izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus no pārdevēja un uz pārdevēja rēķina:
Gadījumā, ja pārdotā prece neatbilst līgumam. Garantija neietekmē šādus tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

IEKĀRTA NAV PAREDZĒTA REHABILITĀCIJAI UN TERAPIJAI

PIEZĪMES PAR REMONTA GAITU

Prece	Paziņojuma datums	Nodošanas datums	Remonta gaita	Saņēmēja (veikala, īpašnieka) paraksts

GARANTIEKAART

Naam artikel:.....
EAN-code:.....
Verkoopdatum:.....

GARANTIEVOORWAARDEN:

1. De Verkoper verstrekt, namens de Garant, een garantie op het grondgebied van de Republiek Polen voor een periode van 24 maanden vanaf de verkoopdatum.
2. De garantie zal worden gehonoreerd door de winkel of het servicecentrum op vertoon van:
 - een leesbaar en correct ingevulde garantiekaart met het verkoopstempel en de handtekening van de verkoper,
 - een geldig aankoopbewijs van de apparatuur met de datum van verkoop/ontvangst, de geclaimde goederen.
3. Alle defecten en beschadigingen die tijdens de garantieperiode worden ontdekt, worden gratis gerepareerd binnen maximaal 21 dagen vanaf de datum van levering van de goederen aan de service.
4. In het geval dat onderdelen moeten worden geïmporteerd, kan de reparatieperiode worden verlengd met de tijd die nodig is voor de import, maar niet langer dan 90 dagen.
5. De garantie dekt niet
 - mechanische schade en defecten die hierdoor worden veroorzaakt,
 - schade en defecten als gevolg van onjuist gebruik en onjuiste opslag,
 - onjuiste montage en onjuist onderhoud,
 - schade en slijtage van onderdelen zoals kabels, riemen, rubberen onderdelen, pedalen, sponsgrips, wielen, lagers, enz.
6. De garantie vervalt in geval van:
 - vervaldatum,
 - zelfreparatie,
 - het niet naleven van de regels voor correct gebruik.
7. Product teruggestuurd voor reparatie moet compleet en schoon zijn. In geval van defecten heeft de service het recht om acceptatie voor reparatie te weigeren. Als het product vuil wordt aangeleverd, kan de service weigeren het te accepteren of het op kosten van de klant met zijn schriftelijke toestemming reinigen.
8. De garantie geldt niet voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden, die volgens de gebruikershandleiding door de gebruiker zelf moeten worden uitgevoerd.
9. De garantiegever informeert ook dat hij service na garantie biedt.
10. De goederen moeten beschermd worden voor verzending.
11. Om gebruik te maken van de garantie, volg de procedure op de website: <https://serwis.abisal.pl/>.

In geval van niet-overeenstemming van het verkochte met het contract, heeft de koper volgens de wet recht op rechtsmiddelen van en op kosten van de verkoper. De garantie heeft geen invloed op dergelijke rechtsmiddelen.

DE APPARATUUR NIET BEDOELD IS VOOR REVALIDATIE EN THERAPIE

OPMERKINGEN OVER HET VERLOOP VAN REPARATIES

Item	Datum van kennisgeving	Datum van verstrekking	Verloop van reparaties	Handtekening van de ontvanger (winkel, eigenaar)

CARTÃO DE GARANTIA

Designação do artigo:.....

Código EAN:.....

Data de venda:

CONDIÇÕES DE GARANTIA:

1. O Vendedor, em nome do Garante, presta uma garantia no território da República da Polónia por um período de 24 meses a partir da data de venda.
2. A garantia será honrada pela loja ou pelo centro de assistência técnica mediante a apresentação pelo cliente de
 - um cartão de garantia preenchido de forma legível e correta com o carimbo de venda e a assinatura do vendedor,
 - um comprovativo válido de compra do equipamento com a data de venda/recibo, a mercadoria reclamada.
3. Os defeitos e danos detectados durante o período de garantia serão reparados gratuitamente num prazo máximo de 21 dias a contar da data de entrega da mercadoria ao serviço.
4. Em caso de necessidade de importação de peças, o período de reparação pode ser prolongado pelo tempo necessário para a sua importação, mas não superior a 90 dias.
5. A garantia não cobre
 - danos mecânicos e defeitos causados pelos mesmos,
 - danos e defeitos resultantes de utilização e armazenamento incorrectos
 - montagem e manutenção incorrectas,
 - os danos e o desgaste de componentes como cabos, correias, peças de borracha, pedais, punhos de esponja, rodas, rolamentos, etc.
6. A garantia é anulada em caso de:
 - data de expiração,
 - auto-reparação,
 - não observância das regras de funcionamento correto.
7. O produto devolvido para reparação deve estar completo e limpo. Em caso de defeitos, o serviço de assistência tem o direito de recusar a aceitação para reparação. Se o produto for entregue sujo, o centro de assistência pode recusar-se a aceitá-lo ou limpá-lo a expensas do cliente, com o seu consentimento por escrito.
8. A garantia não cobre os trabalhos de instalação e manutenção que, de acordo com o manual do utilizador, devem ser efectuados pelo próprio utilizador.
9. O garante informa ainda que presta serviço pós-garantia.
10. Os bens devem ser protegidos para o transporte.
11. Para fazer uso da garantia, siga o procedimento no sítio Web: <https://serwis.abisal.pl/>.

Em caso de não conformidade do objeto vendido com o contrato, o comprador tem direito, nos termos da lei, a recursos legais por parte do vendedor e a expensas deste. A garantia não afecta essas vias de recurso.

O APARELHO NÃO SE DESTINA A REABILITAÇÃO E TERAPIA

NOTAS SOBRE O CURSO DAS REPARAÇÕES

Item	Data de notificação	Data da prestação	Curso das reparações	Assinatura do destinatário (loja, proprietário)

CARD DE GARANȚIE

Denumirea articolului:.....

Cod EAN:.....

Data vânzării:

TERMENI DE GARANȚIE:

1. Vânzătorul, în numele garantului, oferă o garanție pe teritoriul Republicii Polonia pentru o perioadă de 24 de luni de la data vânzării.
2. Garanția va fi onorată de magazin sau centrul de service la prezentarea de către client
- un card de garanție completat lizibil și corect, cu ștampila de vânzare și semnătura vânzătorului,
- o dovadă valabilă de cumpărare a echipamentului cu data vânzării / chitanței, bunurile revendicate.
3. Orice defecte și deteriorări descoperite în perioada de garanție vor fi reparate gratuit în termen de maximum 21 de zile de la data livrării bunurilor la service.
4. În cazul necesității de a importa piese, perioada de reparație poate fi prelungită cu timpul necesar importului acestora, dar nu mai mult de 90 de zile.
5. Garanția nu acoperă:
- deteriorările mecanice și defectele cauzate de acestea,
- deteriorările și defectele cauzate de utilizarea și depozitarea necorespunzătoare,
- asamblarea și întreținerea necorespunzătoare,
- deteriorarea și uzura componentelor precum cabluri, curele, piese din cauciuc, pedale, mânere din burete, roți, rulmenți etc.
6. Garanția este anulată în caz de:
- data expirării,
- auto-reparare,
- nerespectarea regulilor de funcționare corectă.
7. Produsul returnat pentru reparație trebuie să fie complet și curat. În caz de defecte, service-ul are dreptul de a refuza acceptarea pentru reparație. În cazul în care produsul este livrat murdar, centrul de service poate refuza să îl accepte sau să îl curețe pe cheltuiala clientului, cu acordul scris al acestuia.
8. Garanția nu acoperă lucrările de instalare și întreținere, care, în conformitate cu manualul de utilizare, trebuie efectuate chiar de către utilizator.
9. De asemenea, garantul informează că oferă servicii post-garanție.
10. Bunurile trebuie protejate pentru expediere.
11. Pentru a face uz de garanție, vă rugăm să urmați procedura de pe site-ul web: <https://serwis.abisal.pl/>.

În caz de neconformitate a lucrului vândut cu contractul, cumpărătorul are dreptul prin lege la remedii legale din partea și pe cheltuiala vânzătorului. Garanția nu afectează aceste c

ECHIPAMENTUL NU ESTE DESTINAT REABILITĂRII ȘI TERAPIEI

NOTE PRIVIND CURSUL REPARAȚIILOR

Punct	Data notificării	Data furnizării	Desfășurarea reparațiilor	Semnătura beneficiarului (magazin, proprietar)

ZÁRUČNÁ KARTA

Názov článku:.....
EAN kód:.....
Dátum predaja:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

1. Predávajúci v mene ručiteľa poskytuje záruku na území Poľskej republiky na obdobie 24 mesiacov od dátumu predaja.
2. Záruku poskytne predajňa alebo servisné stredisko na základe predloženia záruky zákazníkom:
 - čitateľne a správne vyplnený záručný list s pečiatkou predajcu a podpisom predávajúceho,
 - platného dokladu o kúpe zariadenia s dátumom predaja/prijatia, reklamovaného tovaru.
3. Všetky závady a poškodenia zistené počas záručnej doby budú bezplatne odstránené najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia tovaru do servisu.
4. V prípade nutnosti dovozu dielov sa môže doba opravy predĺžiť o čas potrebný na ich dovoz, maximálne však o 90 dní.
5. Záruka sa nevzťahuje na:
 - mechanické poškodenia a nimi spôsobené závady,
 - poškodenia a závady spôsobené nesprávnym používaním a skladovaním,
 - nesprávnej montáže a údržby,
 - poškodenie a opotrebovanie komponentov, ako sú káble, remienky, gumové časti, pedále, hubové rukoväte, kolesá, ložiská atď.
6. Záruka zaniká v prípade:
 - Dátum skončenia platnosti,
 - samoopravy,
 - nedodržania pravidiel správnej prevádzky.
7. Výrobok vrátený na opravu by mal byť kompletný a čistý. V prípade závad má servis právo odmietnuť prijatie do opravy. Ak je výrobok dodaný znečistený, servisné stredisko ho môže odmietnuť prijať alebo ho s písomným súhlasom zákazníka vyčistiť na jeho náklady.
8. Záruka sa nevzťahuje na inštalačné a údržbárske práce, ktoré si podľa návodu na obsluhu musí vykonať používateľ sám.
9. Garant zároveň informuje, že poskytuje pozáručný servis.
10. Tovar by mal byť chránený pri preprave.
11. Ak chcete využiť záruku, postupujte podľa postupu na webovej stránke: <https://serwis.abisal.pl/>.

ZARIADENIE NIE JE URČENÉ NA REHABILITÁCIU A TERAPIU

POZNÁMKY K PRIEBEHU OPRÁV

Položka	Dátum notifikácie	Dátum poskytnutia	Priebeh opravy	Podpis príjemcu (predajňa, vlastník)

GARANCIJSKA KARTICA

Ime izdelka:.....
Koda EAN:.....
Datum prodaje:

GARANCIJSKI POGOJI:

1. Prodajalec v imenu garanta zagotavlja garancijo na ozemlju Republike Poljske za obdobje 24 mesecev od datuma prodaje.
2. Garancijo bo trgovina ali servisni center priznal ob predložitvi garancije s strani kupca:
 - čitljivo in pravilno izpolnjen garancijski list s prodajnim žigom in podpisom prodajalca,
 - veljavnega dokazila o nakupu opreme z datumom prodaje/prevzema, reklamiranega blaga.
3. Vse napake in poškodbe, ugotovljene v garancijskem roku, bodo brezplačno odpravljene najkasneje v 21 dneh od datuma dostave blaga na servis.
4. V primeru potrebe po uvozu delov se lahko obdobje popravila podaljša za čas, potreben za njihov uvoz, vendar ne več kot 90 dni.
5. Garancija ne zajema:
 - mehanskih poškodb in napak, ki jih te povzročijo,
 - poškodb in napak, ki so posledica nepravilne uporabe in skladiščenja,
 - nepravilne montaže in vzdrževanja,
 - poškodb in obrabe sestavnih delov, kot so kabli, trakovi, gumijasti deli, pedala, gobasti ročajji, kolesa, ležaji itd.
6. Garancija preneha veljati v primeru:
 - datum izteka veljavnosti,
 - samopopravila,
 - neupoštevanja pravil pravičnega delovanja.
7. Izdelek, vrnjen v popravilo, mora biti popoln in čist. V primeru napak ima servis pravico zavrniti sprejem v popravilo. Če je izdelek dostavljen umazan, ga lahko servisni center zavrne ali pa ga na stroške stranke z njenim pisnim soglasjem očisti.
8. Garancija ne zajema namestitvenih in vzdrževalnih del, ki jih mora v skladu z navodili za uporabo opraviti uporabnik sam.
9. Garant prav tako obvešča, da zagotavlja tudi pogarancijski servis.
10. Blago mora biti zaščiteno za pošiljanje.
11. Za uveljavljanje garancije upoštevajte postopek na spletni strani: <https://serwis.abisal.pl/>.

V primeru neskladnosti prodane stvari s pogodbo je kupec po zakonu upravičen do pravnih sredstev od prodajalca in na njegove stroške. Garancija ne vpliva na ta pravna sredstva.

OPREMA NI NAMENJENA ZA REHABILITACIJO IN TERAPIJO

OPOMBE O POTEKU POPRAVIL

Artikel	Datum uradnega obvestila	Datum zagotovitve	Potek popravil	Podpis prejemnika (trgovina, lastnik)

GARANTIKORT FÖR GARANTI

Artikelns namn:.....
EAN-kod:.....
Datum för försäljning:.....

GARANTIVILLKOR:

1. Säljaren, på uppdrag av Garanten, lämnar en garanti inom Republiken Polens territorium under en period av 24 månader från försäljningsdatumet.
2. Garantin kommer att uppfyllas av butiken eller servicecentret mot uppvisande av kunden:
 - ett läsligt och korrekt ifyllt garantikort med försäljningsstämpel och säljarens underskrift,
 - ett giltigt inköpsbevis för utrustningen med försäljningsdatum/kvitto, de varor som återopas.
3. Eventuella defekter och skador som upptäcks under garantiperioden kommer att repareras kostnadsfritt inom högst 21 dagar från det datum då varorna levererades till tjänsten.
4. Om det är nödvändigt att importera delar kan reparationsperioden förlängas med den tid som krävs för deras import, men inte längre än 90 dagar.
5. Garantin täcker inte:
 - mekaniska skador och defekter som orsakats av dessa,
 - skador och defekter till följd av felaktig användning och förvaring
 - felaktig montering och felaktigt underhåll,
 - skador och slitage på komponenter som kablar, remmar, gummidelar, pedaler, svamphandtag, hjul, lager etc.
6. Garantin är ogiltig i händelse av:
 - utgångsdatum,
 - självreparation,
 - underlåtenhet att följa reglerna för korrekt användning.
7. Produkter som returneras för reparation ska vara kompletta och rena. Vid defekter har servicecentret rätt att vägra ta emot produkten för reparation. Om produkten levereras smutsig kan servicecentret vägra att ta emot den eller rengöra den på kundens bekostnad med dennes skriftliga medgivande.
8. Garantin omfattar inte installations- och underhållsarbeten, som enligt bruksanvisningen måste utföras av användaren själv.
9. Garantigivaren informerar också om att denne tillhandahåller service efter garantitiden.
10. Varorna bör skyddas för frakt.
11. För att utnyttja garantin ska du följa förfarandet på webbplatsen: <https://serwis.abisal.pl/>.

Om den sålda varan inte överensstämmer med avtalet har köparen enligt lag rätt till rättsmedel från och på bekostnad av säljaren. Garantin påverkar inte sådana rättsmedel.

UTRUSTNINGEN ÄR INTE AVSEDD FÖR REHABILITERING OCH TERAPI

ANTECKNINGAR OM REPARATIONSFÖRLOPPET

Ämne	Datum för anmälan	Datum för tillhandahållande	Reparationens förlopp	Mottagarens underskrift (butik, ägare)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування товару:.....

EAN код:.....

Дата продажу:.....

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ:

1. Продавець від імені Гаранта надає гарантію на території Республіки Польща терміном на 24 місяці від дати продажу.
2. Гарантія буде виконана магазином або сервісним центром після пред'явлення покупцем - розбірливо і правильно заповненого гарантійного талона з печаткою та підписом продавця - дійсного документа, що підтверджує купівлю обладнання із зазначенням дати продажу/отримання, заявленого товару.
3. Будь-які дефекти і пошкодження, виявлені протягом гарантійного терміну, будуть безкоштовно усунені протягом максимум 21 дня з моменту доставки товару в сервіс.
4. У разі необхідності імпорту запчастин термін ремонту може бути продовжений на час, необхідний для їх імпорту, але не більше ніж на 90 днів.
5. Гарантія не поширюється на
 - механічні пошкодження і викликані ними дефекти,
 - пошкодження і дефекти, що виникли в результаті неправильного використання і зберігання
 - неправильного монтажу та обслуговування,
 - пошкодження та знос компонентів, таких як кабелі, ремені, гумові деталі, педалі, губки, колеса, підшипники тощо.
6. Гарантія втрачає чинність у разі
 - закінчення терміну придатності,
 - самостійного ремонту,
 - недотримання правил правильної експлуатації.
7. Виріб, що повертається в ремонт, повинен бути укомплектований і чистий. У разі виявлення дефектів сервісний центр має право відмовити в прийомі в ремонт. Якщо виріб доставлений брудним, сервісний центр може відмовити в його прийомі або провести чистку за рахунок замовника за його письмовою згодою.
8. Гарантія не поширюється на роботи з монтажу та технічного обслуговування, які, згідно з інструкцією з експлуатації, повинні виконуватися користувачем самостійно.
9. Гарант також повідомляє, що забезпечує післягарантійне обслуговування.
10. Товар повинен бути захищений для транспортування.
11. Для того, щоб скористатися гарантією, будь ласка, дотримуйтеся процедури на сайті: <https://serwis.abisal.pl/>.

У разі невідповідності проданої речі договору, покупець має право на законні засоби правового захисту від продавця і за його рахунок. Гарантія не впливає на такі засоби правового захисту.

ОБЛАДНАННЯ НЕ ПРИЗНАЧЕНЕ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ТЕРАПІЇ

ПРИМІТКИ ПРО ХІД РЕМОНТУ

Пункт	Дата повідомлення	Дата надання	Хід ремонту	Підпис одержувача (магазин, власник)



HMS-FITNESS.COM



IMPORTER: **ABISAL SP. Z O.O.**, ul. Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze, Polska

DISTRIBUTOR: ABISTORE SPORT S.R.O, U Cihelny 230/3, 74801 Hlučín, Česká Republika

abisal@abisal.pl www.abisal.pl